

### Sicherheitsvorkehrungen

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen führen.

Die Installation sollte von mindestens zwei qualifizierten Personen durchgeführt werden. Personen- und/ oder Sachschäden können entstehen, wenn der Projektor fallen gelassen oder falsch gehandhabt wird.

Stellen Sie bei der Montage an Deckenpfosten sicher, dass die Befestigungsschrauben in der Mitte der Deckenpfosten verankert sind. Bitte benutzen Sie im Vorfeld ein Metallsuchgerät zum Auffinden der Deckenpfosten.

#### Stromschlaggefahr

Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer alle Stromquellen zum Projektor aus und trennen bzw. lösen Sie diese.

Achten Sie auf die Montageumgebung. Achten Sie beim Bohren und/oder Schneiden in die Montagefläche immer darauf, dass sich keine Stromkabel in der Wand befinden.

Nicht in der Nähe von Hitzequellen installieren. Installieren Sie den Projektor nicht auf einer Struktur, die Vibrationen, Bewegungen oder Stößen ausgesetzt ist.

Das maximale Projektorgewicht beträgt 45 kg.

### Erforderliche Werkzeuge

5-mm-Sechskantschlüssel



1. Positionieren und befestigen Sie die Deckenplatte sicher an der Decke.



2. Setzen Sie die Stütze in die Deckenplatte ein und arretieren Sie sie mit dem Sechskantschlüssel.



3. Positionieren Sie die Projektor-Adapterplatte mit verstellbaren Armen an der Unterseite des Projektors.



4. Befestigen Sie die verstellbare Armplatte am Projektor, indem Sie die Schrauben der Platte in die vorgesehenen Bohrungen an der Unterseite des Projektors stecken.



5. Befestigen Sie den Projektor mit den beiden Stellschrauben an der Deckenhalterung.

ELPMB68 Deckenhalterung und weiße Kunststoffabdeckung separat erhältlich.

Technische Änderungen vorbehalten.