



i3-TECHNOLOGIES

i3TOUCH PX

Guide de démarrage rapide



Merci.

Appréciez votre nouvel écran tactile interactif i3TOUCH.

Qu'y a-t-il dans cette boîte ?

Chez i3-Technologies, nous sommes soucieux de l'impact environnemental de nos produits, et invitons nos clients à nous soutenir dans cette démarche en recyclant correctement leurs emballages. Veuillez également vérifier que tous les composants soient bien présents dans la boîte et correctement emballés :

- 1 x cordon d'alimentation EU/UK/USA (2 mètres)
- 1 x stylet actif
- 1 x télécommande
- 1 x câble USB-C (3 mètres)
- 1 x câble USB (5 mètres)
- 1 x câble audio (3 mètres)
- 1 x câble HDMI 2.0 (3 mètres)
- 1 x support de fixation murale (indépendant)

Un composant est absent ou a été endommagé ?

Nous sommes sincèrement désolés et vous invitons à contacter notre service client à l'adresse service@i3-technologies.com ou votre distributeur local.

Il est temps de configurer votre écran.

Utilisez vos applications préférées au cours de vos réunions.



Connectez le **cordon d'alimentation** à la prise située à droite à l'arrière de l'écran.



Après avoir connecté le cordon d'alimentation, **allumez l'appareil** en tournant le bouton sur la position "I".



Le bouton de démarrage se trouve **l'avant à gauche de l'écran**.



Station de chargement.

La station de chargement du stylet se trouve à droite à l'arrière de l'écran. Placez-y le stylet, le chargement se lance automatiquement.

Plus besoin de batterie Le stylet est rechargeable, vous n'aurez donc plus à vous soucier de remplacer sa batterie.

Écriture souple et naturelle Le stylet passif est équipé d'une mine souple pour une écriture plus confortable.



USB HUB.

L' i3TOUCH PX est équipé d'un câble USB-C qui permet à lui seul d'alimenter l'écran et de partager image, audio, et tactile. Connectez tous vos appareils, ils seront instantanément reconnus, tout comme votre ordinateur portable lorsqu'il est connecté via câble USB-C ou tactile USB 2.0.




Laissez-vous guider par le menu.

Utilisez vos applications préférées au cours de vos réunions.


 Cliquez sur le bouton latéral pour ouvrir le menu et ses différentes options :

1. Quitter le menu et revenir en arrière.
2. Naviguer sur l'écran d'accueil.
3. Démarrer l'application de tableau blanc Notes.
4. Démarrer l'application Présentation.
5. Utiliser Annotate pour annoter tout ce qui s'affiche à l'écran.
6. Basculer d'une source d'entrée à une autre.
7. Ajuster le volume du son de l'écran.



BIZ & EDU Studio.


Nos appareils i3TOUCH sont fournis avec BIZ Studio ou EDU Studio, qui offrent un espace de travail simple et facile à utiliser. Vous pourrez activer la version Studio de votre choix lors du premier démarrage, ou dans les paramètres du menu.



BIZ STUDIO

BIZ Studio offre un arrière-plan élégant et ajoute un **bouton de paramètres supplémentaires** sur votre écran d'accueil.

Personnalisez le lien et l'icône du bouton dans les paramètres du menu ou dans l'assistant Démarrage lors du premier démarrage.



EDU STUDIO


EDU Studio offre un arrière-plan coloré et dynamique et ajoute à votre écran d'accueil **un bouton d'accès à i3LEARNHUB**.

Démarrer le tableau blanc.

Le bouton Présentation ouvre le tableau blanc interactif qui facilitera vos réunions. Prenez des notes, dessinez, et partagez facilement les contenus créés avec tous les participants.

TABLEAU BLANC

1. Appuyez sur le bouton Tableau blanc.
2. Commencez à écrire sur la page active.
3. Appuyez légèrement sur la gomme pour activer les options d'écriture.




Démarrer la présentation

Les contenus des appareils connectés peuvent être diffusés à l'écran en un seul clic.
Vous pouvez également basculer d'une source d'entrée à une autre en un seul clic.

PRÉSENTATION

1. Appuyez sur le bouton Présentation.
2. Sélectionnez la plateforme de votre choix.
3. Suivez le guide d'installation à l'écran.



Garantie - Informations importantes

Nos écrans i3TOUCH EX bénéficient d'une garantie de 5 ans. Si vous avez acheté un écran pour une utilisation à but éducatif, cette garantie peut être prolongée.

EXTENSION DE GARANTIE POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Les établissements scolaires peuvent enregistrer leur produit pour prolonger sa garantie. Nous invitons les entreprises à se rapprocher de leur revendeur.

Veillez enregistrer votre extension de garantie **dans un délai de 30 jours** après la réception du produit i3 via le formulaire suivant :

i3-technologies.com/fr/support/garantie/



i3-TECHNOLOGIES