


**EB-755F**  
**EB-750F**  
**EB-735F**  
**EB-725W**  
**EB-720**  
**ELPMB62**

## Guida di installazione




## Contenuti della presente guida

Questa guida spiega come installare un proiettore a cortissimo raggio (EB-755F/EB-750F/EB-735F/EB-725W/EB-720) tramite il supporto a parete (ELPMB62).

Se il supporto non è fornito con il proiettore, è possibile acquistarlo come elemento opzionale.

## Informazioni sulle installazioni sostitutive

È possibile sostituire il proiettore attualmente installato con EB-755F/EB-750F/EB-735F/EB-725W/EB-720, quindi proiettare immagini delle stesse dimensioni nella stessa posizione.



### Condizioni per le installazioni sostitutive

Quando si sostituisce il proiettore, controllare se sono soddisfatte le seguenti condizioni.

• Il proiettore installato è uno dei seguenti:

- |                     |                  |             |            |
|---------------------|------------------|-------------|------------|
| • BrightLink 485Wi  | • PowerLite 470  | • EB-485W   | • EB-470   |
| • BrightLink 485Wi+ | • PowerLite 480  | • EB-485We  | • EB-480   |
| • BrightLink 475Wi  | • EB-485Wi       | • EB-475W   | • EB-480e  |
| • BrightLink 475Wi+ | • EB-485Wie      | • EB-475We  | • EB-480i  |
| • BrightLink 480i   | • EB-475Wi       |             | • EB-470i  |
| • PowerLite 485W    | • EB-475Wie      |             |            |
| • PowerLite 475W    |                  |             |            |
| • BrightLink 595Wi  | • PowerLite 585W | • EB-595Wi  | • EB-585W  |
| • BrightLink 595Wi+ | • PowerLite 575W | • EB-595Wie | • EB-585We |
| • BrightLink 585Wi  | • PowerLite 580  | • EB-585Wi  | • EB-575W  |
| • BrightLink 585Wi+ | • PowerLite 570  | • EB-575Wi  | • EB-575We |
| • BrightLink 575Wi  |                  | • EB-575Wie | • EB-580   |
| • BrightLink 575Wi+ |                  |             | • EB-580e  |
|                     |                  |             | • EB-570   |
| • BrightLink 695Wi  | • PowerLite 685W | • EB-695Wi  | • EB-685W  |
| • BrightLink 695Wi+ | • PowerLite 675W | • EB-695Wie | • EB-675W  |
| • BrightLink 685Wi  | • PowerLite 680  | • EB-685Wi  | • EB-680   |
| • BrightLink 685Wi+ | • PowerLite 670  | • EB-680Wi  | • EB-680e  |
| • BrightLink 680Wi  |                  | • EB-675Wi  | • EB-670   |
| • BrightLink 675Wi  |                  |             |            |
| • BrightLink 675Wi+ |                  |             |            |

• Il supporto a parete installato è uno dei seguenti:

- ELPMB28
- ELPMB43
- ELPMB46
- Proiezione su una dimensione da 65 a 100 pollici
- I proiettori hanno la stessa risoluzione

## Esempio di flusso di lavoro per installazioni sostitutive

È possibile sostituire il proiettore utilizzando il seguente flusso di lavoro. Il supporto o il proiettore potrebbero differire dalle illustrazioni. Per i dettagli sull'utilizzo e la regolazione del supporto. Vedere la *Guida di installazione* del proiettore già installato o del supporto a parete.





- 1** Rimuovere il vecchio proiettore
  - Rimuovere il cappuccio terminale (e, se necessario, rimuovere anche il copripiastra a parete)
  - Rimuovere l'unità di regolazione dalla piastra di installazione

- 2** Installare il nuovo proiettore
  - Rimuovere l'unità di regolazione dal vecchio proiettore e fissarla al nuovo proiettore
  - Fissare l'unità di regolazione alla piastra di installazione

- 3** Effettuare la regolazione precisa dell'immagine

Durante la proiezione di un'immagine, effettuare la regolazione precisa dell'immagine utilizzando la ghiera di regolazione sul supporto e le funzioni di correzione del proiettore

- 4** Fissare il cappuccio terminale



## Informazioni sulla presente Guida di installazione

### Contenuti della presente guida ..... 1

### Informazioni sulle installazioni sostitutive ..... 2

Condizioni per le installazioni sostitutive ..... 2

Esempio di flusso di lavoro per installazioni sostitutive ..... 3

## Introduzione

### Uso sicuro del prodotto ..... 6

Indicazioni sulla sicurezza ..... 6

Descrizione dei simboli ..... 6

### Contenuto della confezione ..... 7

Supporto a parete ..... 7

Supporto principale ..... 7

Accessori ..... 8

Elementi necessari ..... 9

### Valori delle dimensioni di installazione ..... 10

## Installazione del supporto a parete

### Precauzioni sull'installazione del supporto a parete ..... 11

### Precauzioni sulla posizione di installazione del supporto a parete ..... 14

### Specifiche del supporto a parete ..... 16

Dimensioni esterne ..... 17

Intervallo di regolazione ..... 19

Scorrimento verticale ..... 19

Scorrimento orizzontale ..... 20

Scorrimento in avanti/indietro ..... 20

Piastra di installazione mini PC ..... 21

Installazione di accessori ..... 21

### Procedura di installazione per il supporto a parete ..... 22

Fissaggio del supporto ..... 23

Determinazione della posizione di installazione (tabelle distanza di proiezione) ..... 23

EB-755F/EB-750F/EB-735F ..... 25

EB-725W ..... 33

EB-720 ..... 39

Fissare l'unità di regolazione al proiettore ..... 45

Installare la piastra a parete sul muro ..... 46

Montaggio della piastra di installazione alla piastra a parete ..... 48

Fissaggio dell'unità di regolazione alla piastra di installazione ..... 53

Fissaggio delle periferiche ..... 54

Regolazione della posizione dell'immagine proiettata ..... 57

Preparazione prima della regolazione ..... 58

Eeguire la regolazione meccanica tramite Guida all'installazione della piastra di installazione ..... 60

Regolazione tramite i menu del proiettore ..... 63

Montaggio dei coperchi ..... 69

Montaggio di un cavo di sicurezza ..... 70

## Impostazione del proiettore

### Funzione di impostazione batch ..... 72

Impostare con una unità flash USB ..... 72

Salvataggio delle impostazioni sull'unità flash USB ..... 72

Copia delle impostazioni salvate su altri proiettori ..... 74

Impostare collegando il computer e il proiettore con un cavo USB ..... 75

Salvataggio delle impostazioni su un computer ..... 75

Copia delle impostazioni salvate su altri proiettori ..... 76

In caso di errore di impostazione ..... 77

### Installazione di vari proiettori (multiproiezione) ..... 78

Impostazione dell'ID del proiettore ..... 78

Regolazione dell'immagine in multiproiezione ..... 80

Quando si usa EB-755F/EB-750F ..... 80

Quando si usa EB-725W/EB-735F/EB-720 ..... 81

## **Appendice**

---

**Elenco dei simboli per la sicurezza ..... 82**

**Avviso generale ..... 86**

## Uso sicuro del prodotto

Per la vostra sicurezza, vi preghiamo di leggere tutte le istruzioni della presente guida prima di utilizzare il prodotto. Una manipolazione scorretta, che ignora le istruzioni della presente guida, può danneggiare il prodotto e provocare infortuni o danni materiali. Tenere la presente guida di installazione a portata di mano per consultazioni future.

Leggere il *Manuale dell'utente* e le *Istruzioni sulla sicurezza* del proiettore e seguire quanto prescritto da questi documenti.

### Indicazioni sulla sicurezza

Nella documentazione e sul prodotto viene fatto uso di simboli grafici per segnalare le procedure di utilizzo corretto del prodotto.

Le indicazioni e il relativo significato sono riportati di seguito. Assicurarsi di comprendere in modo appropriato tali indicazioni prima di leggere la guida.

| Simbolo  | Descrizione  |
|--|--|
|  Avvertenza | Questo simbolo segnala informazioni che, se ignorate, possono causare infortuni o il decesso in caso di manipolazione scorretta.   |
|  Attenzione | Questo simbolo segnala informazioni che, se ignorate, possono causare infortuni o danni fisici in caso di manipolazione scorretta. |

### Descrizione dei simboli


| Simboli   | Descrizione  |
|---|--|
|  | Simbolo che indica un'azione da non eseguire         |
|  | Simbolo che indica un'azione da eseguire             |
|  | Simbolo che segnala informazioni utili o integrative |

# Contenuto della confezione

Verificare di disporre di tutti gli elementi necessari prima di iniziare l'installazione.






## Supporto a parete

### ■ Supporto principale



| N. | Nome parte               |
|----|--------------------------|
| ①  | Cappuccio terminale      |
| ②  | Unità di regolazione     |
| ③  | Piastra di installazione |
| ④  | Piastra a parete         |
| ⑤  | Copripiastra a parete    |
| ⑥  | Asse esagonale           |


Accessori

| Parte   | Nome  | Applicazione  |
|---|---|---|
|    | Dima  | Fissarlo alla parete prima di fissare la piastra a parete, e utilizzarlo per praticare i fori necessari.  |
|    | Piastra mini PC   | Fissarla alla piastra a parete quando si installa un mini PC o uno stick PC.  |
|    | Cinghia mini PC   | Consente di fissare il PC alla piastra quando si fissa un mini PC o uno stick PC che non è possibile fissare tramite viti.  |
|   | Fascetta cavi   | Consente di fissare i cavi in eccesso dopo aver eseguito il cablaggio.  |
|  | Adesivo di mascheramento  | Incollarlo sulla scanalatura nel braccio della piastra di installazione per coprirlo dopo l'installazione.  |
|  | Set cavi di sicurezza   | Connettendoli al supporto a parete e al proiettore, si evita la caduta del proiettore. Per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale dell'utente fornito in dotazione con il set cavi di sicurezza.  |
|  | Chiave esagonale (M4)   | -   |
|  | Chiave (N. 13 per M6)   | -   |
|  | Bullone M4 x 12 mm con testa cilindrica ad esagono incassato con rondella/ron-<br>della a molla (x13) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assemblare la piastra a parete come indicato nell'immagine a <a href="#">p.7</a> (x5)</li> <li>Fissare l'unità di regolazione al proiettore (x4)</li> <li>Fissare l'unità di regolazione alla piastra di installazione (x4)</li> </ul> |


| Parte   | Nome  | Applicazione   |
|---|---|--|
|  | Bullone M6 x 20 mm a perno con testa esagonale con rondella/rondella a molla (x1) | Fissare la piastra di installazione alla piastra a parete. |
|  | Viti M6 x 20 mm a perno con testa incassata a croce e rondelle in plastica (x3)   |  |
|  | Viti M3 x 6 mm a perno incassata a croce e rondelle (x4)                          | Fissare la piastra mini PC alla piastra a parete.          |

## Elementi necessari

Oltre agli elementi forniti, si devono anche preparare le viti e gli utensili di seguito.

| Parti applicabili  | Elementi necessari  |
|--|---|
|  | <p>Per il montaggio a parete</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasselli M10 o 3/8 pollici x 60 mm (per fissare la piastra a parete, almeno x4)</li> <li>• Vite M10 (per fissare la piastra a parete temporaneamente: x1)</li> <li>• Chiave a cricchetto da 17 mm (per la regolazione dell'asse esagonale)</li> <li>• Cavi per il collegamento al proiettore</li> <li>• Dispositivi come mini PC</li> </ul> |

## Valori delle dimensioni di installazione



### Attenzione

Durante l'installazione del proiettore, assicurarsi che vi sia uno spazio tra la parete e le aperture di ventilazione per l'aria del proiettore. (Vedere la figura **A** precedente)




Lasciando uno spazio di circa 100 mm dal soffitto alla parte superiore della piastra a parete l'installazione e la rimozione del proiettore risulteranno più semplici. (Vedere la figura **B** precedente)


## Precauzioni sull'installazione del supporto a parete

|  Avvertenza   |   |
|--|---|
| <p>Il supporto a parete serve esclusivamente per il montaggio del proiettore su una parete. Se si monta un apparecchio diverso da un proiettore, il peso potrebbe causare danni.</p> <p>La caduta del prodotto potrebbe causare il decesso o infortuni.</p>  |    |
| <p>I lavori di installazione (montaggio a parete) devono essere eseguiti da uno specialista con nozioni e competenze tecniche adeguate. Se l'installazione è incompleta o errata, il prodotto potrebbe cadere e causare infortuni o danni materiali.</p>   |    |
| <p>Attenersi ai passaggi nella guida per installare il supporto a parete e assicurarsi di utilizzare bulloni e viti ivi specificati.</p> <p>Se le istruzioni non vengono rispettate, il prodotto potrebbe cadere e provocare infortuni o incidenti.</p>  |    |
| <p>Maneggiare il cavo di alimentazione con cautela.</p> <p>Una manipolazione scorretta potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Osservare le seguenti precauzioni per la manipolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non maneggiare la spina di alimentazione con le mani bagnate.</li> <li>• Non usare cavi di alimentazione danneggiati o modificati.</li> <li>• Quando il cavo di alimentazione viene fatto passare attraverso la piastra di installazione, non tirarlo con forza eccessiva.</li> </ul>                    |    |
| <p>Non installare la piastra di installazione in luoghi soggetti a vibrazioni o urti.</p> <p>Ciò potrebbe danneggiare il proiettore o la superficie di montaggio. La caduta del prodotto potrebbe causare il decesso o infortuni.</p>  |  |
| <p>Quando si esegue l'installazione a parete, installare la piastra di installazione in modo che possa reggere il supporto a parete e quello del proiettore e resistere a eventuali vibrazioni orizzontali. Utilizzare dadi e bulloni M10 o 3/8 pollici x 60 mm.</p> <p>Se si utilizzano viti e bulloni di dimensioni più piccole di M10 o 3/8 pollici x 60 mm, la piastra di installazione potrebbe cadere. Epson non è responsabile per eventuali danni o infortuni causati dalla poca resistenza della parete o da un'installazione errata.</p> |  |
| <p>I lavori di installazione devono essere eseguiti da almeno due tecnici qualificati. Se occorre allentare viti durante l'installazione, prestare attenzione a non far cadere il prodotto.</p> <p>La caduta del prodotto potrebbe causare il decesso o infortuni.</p>   |  |
| <p>Quando si installa il prodotto a parete, la parete deve avere una resistenza sufficiente da reggere il peso del proiettore e della piastra a parete.</p> <p>Il prodotto deve essere installato su una parete in cemento.</p> <p>Il peso massimo complessivo del proiettore e della piastra a parete è di circa 15 kg (cavi non compresi).</p> <p>Prima dell'installazione del prodotto sulla parete, verificarne la resistenza. Se la parete non ha una resistenza sufficiente, rinforzarla prima dell'installazione.</p>                       |  |

|  Avvertenza  |   |
|---|---|
| <p>Ispezionare regolarmente la piastra di installazione per verificare che non presenti parti danneggiate o viti allentate.</p> <p>In presenza di danni, interrompere immediatamente l'uso della piastra di installazione. La caduta del prodotto potrebbe causare il decesso o infortuni.</p>  |    |
| <p>Non smontare o modificare il prodotto.</p> <p>All'interno del prodotto vi sono numerose sezioni ad alta tensione che potrebbero causare incendi, scosse elettriche o incidenti.</p>  |    |
| <p>Non appendersi a questo prodotto. Non appendere oggetti pesanti su questo prodotto.</p> <p>La caduta del prodotto potrebbe causare il decesso o infortuni.</p>   |    |
| <p>Non utilizzare sostanze adesive, lubrificanti o oli per installare o regolare il supporto a parete.</p> <p>Se si utilizzano sostanze adesive per prevenire l'allentamento delle viti, oppure si applicano sostanze quali lubrificanti od oli sulla parte di fissaggio della piastra scorrevole del proiettore, la struttura potrebbe incrinarsi e provocare la caduta del proiettore, con il rischio di infortuni o danni materiali.</p> |    |
| <p>Serrare saldamente tutte le viti dopo la regolazione.</p> <p>In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e causare infortuni o danni materiali.</p>   |    |
| <p>Non allentare mai i bulloni e i dadi dopo l'installazione.</p> <p>Verificare regolarmente che le viti non siano allentate. Se le viti sono allentate, serrarle saldamente. In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e causare infortuni o danni materiali.</p>   |   |
| <p>Disporre i cavi in modo che non interferiscano con dadi e bulloni.</p> <p>Una manipolazione scorretta dei cavi potrebbe causare incendi o scosse elettriche.</p>   |  |
| <p>Quando si accende il proiettore, non guardare nella finestra di proiezione.</p> <p>Ciò potrebbe causare danni alla vista dovuti alla potente emissione di luce. Prestare particolare attenzione in caso di presenza di bambini. Quando si accende il proiettore a distanza mediante il telecomando, assicurarsi che nessuno guardi nella finestra di proiezione.</p>   |  |
| <p>Quando si utilizza il proiettore, non collocare oggetti e non mettere la mano accanto alla finestra di proiezione.</p> <p>Quest'area è pericolosa in quanto raggiunge una temperatura elevata dovuta alla concentrazione di luce di proiezione.</p>  |  |
| <p>Non utilizzare il proiettore in un luogo soggetto a gas combustibile o esplosivo.</p> <p>Le alte temperature all'interno del proiettore possono provocare accensioni e incendi.</p>  |  |
| <p>Il proiettore deve essere rimosso o reinstallato esclusivamente da un tecnico specializzato, anche per la manutenzione e le riparazioni.</p> <p>Per istruzioni sulla manutenzione e le riparazione, vedere il <i>Manuale dell'utente</i> del proiettore.</p>   |  |
| <p>In caso di anomalie, scollegare immediatamente i cavi dal prodotto, quindi contattare il rivenditore locale o il call center di assistenza Epson più vicino.</p> <p>Se si continua ad utilizzare il prodotto in condizioni di anomalia si potrebbero causare incendi, scosse elettriche o danni alla vista.</p>  |  |


|  <b>Avvertenza</b>   |   |
|---|---|
| <p>Le etichette di avvertenza laser sono affisse al proiettore.</p> <p>Non guardare il fascio laser emesso dalla finestra di proiezione durante la proiezione. (Conforme a IEC/EN60825-1:2014)</p> <div style="text-align: center;">  </div> |    |
| <p>Non aprire mai le coperture del proiettore.</p> <p>Le tensioni elettriche all'interno del proiettore possono causare lesioni gravi.</p>  |  |
| <p>Non guardare direttamente nella sorgente luminosa del proiettore.</p> <p>Possibilità di radiazioni ottiche pericolose emesse dal prodotto. Potrebbero verificarsi lesioni agli occhi.</p>  |  |
|  <b>Attenzione</b>   |   |
| <p>Non installare il prodotto in luoghi in cui la temperatura di esercizio per il modello di proiettore in uso potrebbe essere superata.</p> <p>Ambienti simili potrebbero danneggiare il proiettore.</p>   |  |
| <p>Installare il prodotto in luoghi privi di polvere e umidità eccessive per evitare che l'obiettivo o i componenti ottici si sporchino.</p>  |  |
| <p>Non applicare una forza eccessiva per regolare il prodotto.</p> <p>Il prodotto potrebbe rompersi e causare infortuni.</p>  |  |
| <p>Questo proiettore è un prodotto laser Classe 1 conforme allo standard internazionale IEC/EN60825-1: 2014 per i laser.</p>  |  |
| <p>Non smontare il proiettore durante lo smaltimento.</p> <p>Smaltire in base alle leggi e normative locali o nazionali.</p>  |  |

## Precauzioni sulla posizione di installazione del supporto a parete

|  Avvertenza   |   |
|--|---|
| <p>Non installare in un luogo soggetto a fumi prodotti da oli o fumi per eventi.</p> <p>Se oli e sostanze simili si fissano sulla parte di fissaggio della piastra scorrevole del proiettore, la struttura potrebbe incrinarsi e provocare la caduta del proiettore, con il rischio di infortuni o danni materiali.</p>  |    |
|  Attenzione   |   |
| Eeguire preventivamente i cablaggi per l'alimentazione elettrica nella posizione di montaggio del proiettore.  |    |
| <p>Installare il proiettore lontano da dispositivi elettrici quali luci fluorescenti o condizionatori d'aria.</p> <p>Alcuni tipi di luci fluorescenti possono interferire con il telecomando.</p>  |    |
| <p>Durante l'installazione del proiettore, assicurarsi che vi sia uno spazio tra la parete e le aperture di ventilazione per l'aria del proiettore come mostrato nell'immagine seguente.</p> <div style="text-align: center;">  <p>The diagram shows a top-down view of a projector mounted to a ceiling. Two vertical dashed lines indicate the required clearance on either side of the projector's ventilation openings. Blue arrows point from these lines towards the projector, with the label '500mm' below each arrow.</p> </div> |    |
| <p>Durante l'installazione di due o più proiettori in parallelo, assicurarsi che la temperatura dell'ambiente circostante sia inferiore a 35°C.</p> <p>Se l'ambiente è troppo caldo, il proiettore potrebbe surriscaldarsi e l'alimentazione potrebbe spegnersi senza preavviso.</p>   |  |


 **Attenzione**

Quando si installano due o più proiettori in parallelo, lasciare uno spazio di almeno 1.500 mm tra i proiettori. 



Se non è possibile lasciare uno spazio di circa 1.200 mm, installare una partizione per bloccare il calore proveniente dall'apertura di ventilazione per l'aria del proiettore.

Le partizioni devono essere più grandi dell'apertura di ventilazione (circa 20 mm in tutte le direzioni), e installate a circa 400 mm dall'apertura di ventilazione e 200 mm dalle prese d'aria.



Installare e regolare il proiettore a una temperatura ambiente prossima all'ambiente di utilizzo previsto. 


Se la temperatura cambia, la posizione dell'immagine potrebbe cambiare.







Si consiglia di utilizzare uno schermo a lavagna o con supporti adesivi. 


## Specifiche del supporto a parete

| Elemento   | Specifiche tecniche |
|--|---------------------|
| Massa del supporto a parete (piastra di installazione, asse esagonale, unità di regolazione, piastra a parete, copripiastra a parete, cappuccio terminale) | 9,2 kg circa        |
| Capacità massima di carico   | 15,0 kg circa       |

## Dimensioni esterne









### Intervallo di regolazione

- Scorrimento verticale




■ Scorrimento orizzontale

---



■ Scorrimento in avanti/indietro

---












## Procedura di installazione per il supporto a parete

Attenersi al flusso di lavoro seguente per l'installazione del supporto a parete.

Far passare i cavi prima di installare la piastra a parete in base all'ambiente di installazione.

- 1** Verificare le tabelle della distanza di proiezione per stabilire la posizione di installazione (☛ p.23)
- 2** Fissare l'unità di regolazione al proiettore (☛ p.45)
- 3** Installare la piastra a parete sul muro (☛ p.46)
- 4** Regolare la lunghezza del braccio della piastra di installazione, quindi fissarla alla piastra a parete (☛ p.48)
- 5** Fissare l'unità di regolazione alla piastra di installazione, quindi collegare i cavi e le periferiche (☛ p.53)
- 6** Regolazione della posizione dell'immagine (☛ p.57)
- 7** Montare i coperchi (☛ p.69)




## Fissaggio del supporto

### ■ Determinazione della posizione di installazione (tabelle distanza di proiezione)

Determinare la posizione di installazione della piastra a parete in base alla dimensione dello schermo (S) su cui si desidera proiettare. Consultare l'immagine seguente per verificare i valori da a a d. È il valore quando la piastra di installazione si trova al centro della piastra a parete (vedere ☆ nella figura seguente).

Il valore di offset per il centro dello schermo proiettato e il centro della piastra a parete è 46,5 mm.



- |   |   |
|---|---|
| <p>a: Distanza minima di proiezione (ampia)</p> <p>b + x: Numero di scala di scorrimento del braccio sulla piastra di installazione (max. 533 mm)</p> <p>x: Distanza dalla parete alla superficie di proiezione</p> | <p>c: Distanza dal bordo superiore dell'immagine al foro della vite installazione inferiore della piastra a parete</p> <p>d: Distanza dal bordo superiore dell'immagine al foro della vite temporaneo della piastra a parete</p> <p>S: Formato dell'immagine proiettata</p> |
|---|---|

Vedere quanto segue per i valori di c e d quando si proietta con un rapporto di aspetto di 16:6.  
(EB-755F/EB-750F/EB-735F)

- c1/d1: Quando **Posizione schermo** è al centro
- c2/d2: Quando **Posizione schermo** è in alto




Immagine proiettata in 16:9

[Unità: mm]

|      | S           | a   | b   | c   | d   |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 65 " | 1439 × 809  | 57  | 115 | 212 | 404 |
| 66 " | 1461 × 822  | 63  | 121 | 215 | 407 |
| 67 " | 1483 × 834  | 69  | 127 | 218 | 410 |
| 68 " | 1505 × 847  | 75  | 133 | 221 | 413 |
| 69 " | 1528 × 859  | 81  | 139 | 224 | 416 |
| 70 " | 1550 × 872  | 87  | 145 | 227 | 419 |
| 71 " | 1572 × 884  | 93  | 151 | 230 | 423 |
| 72 " | 1594 × 897  | 99  | 157 | 233 | 426 |
| 73 " | 1616 × 909  | 105 | 163 | 237 | 429 |
| 74 " | 1638 × 921  | 111 | 169 | 240 | 432 |
| 75 " | 1660 × 934  | 117 | 175 | 243 | 435 |
| 76 " | 1682 × 946  | 123 | 181 | 246 | 438 |
| 77 " | 1705 × 959  | 129 | 188 | 249 | 441 |
| 78 " | 1727 × 971  | 135 | 194 | 252 | 444 |
| 79 " | 1749 × 984  | 141 | 200 | 255 | 447 |
| 80 " | 1771 × 996  | 147 | 206 | 258 | 450 |
| 81 " | 1793 × 1009 | 153 | 212 | 261 | 454 |
| 82 " | 1815 × 1021 | 159 | 218 | 265 | 457 |
| 83 " | 1837 × 1034 | 165 | 224 | 268 | 460 |
| 84 " | 1860 × 1046 | 171 | 230 | 271 | 463 |
| 85 " | 1882 × 1058 | 177 | 236 | 274 | 466 |
| 86 " | 1904 × 1071 | 183 | 242 | 277 | 469 |
| 87 " | 1926 × 1083 | 189 | 248 | 280 | 472 |
| 88 " | 1948 × 1096 | 195 | 254 | 283 | 475 |
| 89 " | 1970 × 1108 | 201 | 260 | 286 | 478 |

|       | S           | a   | b   | c   | d   |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 90 "  | 1992 × 1121 | 207 | 179 | 289 | 482 |
| 91 "  | 2015 × 1133 | 213 | 185 | 292 | 485 |
| 92 "  | 2037 × 1146 | 219 | 191 | 296 | 488 |
| 93 "  | 2059 × 1158 | 225 | 197 | 299 | 491 |
| 94 "  | 2081 × 1171 | 231 | 203 | 302 | 494 |
| 95 "  | 2103 × 1183 | 237 | 209 | 305 | 497 |
| 96 "  | 2125 × 1195 | 243 | 215 | 308 | 500 |
| 97 "  | 2147 × 1208 | 249 | 221 | 311 | 503 |
| 98 "  | 2170 × 1220 | 255 | 227 | 314 | 506 |
| 99 "  | 2192 × 1233 | 261 | 233 | 317 | 510 |
| 100 " | 2214 × 1245 | 267 | 239 | 320 | 513 |
| 101 " | 2236 × 1258 | 273 | 245 | 324 | 516 |
| 102 " | 2258 × 1270 | 279 | 251 | 327 | 519 |
| 103 " | 2280 × 1283 | 285 | 257 | 330 | 522 |
| 104 " | 2302 × 1295 | 291 | 263 | 333 | 525 |
| 105 " | 2324 × 1308 | 297 | 269 | 336 | 528 |
| 106 " | 2347 × 1320 | 303 | 275 | 339 | 531 |
| 107 " | 2369 × 1332 | 309 | 281 | 342 | 534 |
| 108 " | 2391 × 1345 | 315 | 287 | 345 | 538 |
| 109 " | 2413 × 1357 | 321 | 293 | 348 | 541 |
| 110 " | 2435 × 1370 | 327 | 299 | 352 | 544 |
| 111 " | 2457 × 1382 | 333 | 305 | 355 | 547 |
| 112 " | 2479 × 1395 | 339 | 311 | 358 | 550 |
| 113 " | 2502 × 1407 | 345 | 317 | 361 | 553 |
| 114 " | 2524 × 1420 | 351 | 323 | 364 | 556 |
| 115 " | 2546 × 1432 | 357 | 329 | 367 | 559 |
| 116 " | 2568 × 1445 | 363 | 335 | 370 | 562 |
| 117 " | 2590 × 1457 | 369 | 341 | 373 | 565 |
| 118 " | 2612 × 1469 | 375 | 347 | 376 | 569 |
| 119 " | 2634 × 1482 | 381 | 353 | 380 | 572 |
| 120 " | 2657 × 1494 | 387 | 359 | 383 | 575 |

Immagine proiettata in 4:3

[Unità: mm]

|      | S           | a   | b   | c   | d   |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 54 " | 1097 × 823  | 63  | 122 | 215 | 407 |
| 55 " | 1118 × 838  | 70  | 129 | 219 | 411 |
| 56 " | 1138 × 853  | 78  | 137 | 223 | 415 |
| 57 " | 1158 × 869  | 85  | 144 | 226 | 419 |
| 58 " | 1179 × 884  | 92  | 151 | 230 | 422 |
| 59 " | 1199 × 899  | 100 | 159 | 234 | 426 |
| 60 " | 1219 × 914  | 107 | 166 | 238 | 430 |
| 61 " | 1240 × 930  | 115 | 173 | 242 | 434 |
| 62 " | 1260 × 945  | 122 | 181 | 245 | 438 |
| 63 " | 1280 × 960  | 129 | 188 | 249 | 441 |
| 64 " | 1300 × 975  | 137 | 195 | 253 | 445 |
| 65 " | 1321 × 991  | 144 | 203 | 257 | 449 |
| 66 " | 1341 × 1006 | 151 | 210 | 261 | 453 |
| 67 " | 1361 × 1021 | 159 | 218 | 264 | 457 |
| 68 " | 1382 × 1036 | 166 | 225 | 268 | 461 |
| 69 " | 1402 × 1052 | 173 | 232 | 272 | 464 |
| 70 " | 1422 × 1067 | 181 | 240 | 276 | 468 |
| 71 " | 1443 × 1082 | 188 | 247 | 280 | 472 |
| 72 " | 1463 × 1097 | 195 | 254 | 284 | 476 |
| 73 " | 1483 × 1113 | 203 | 262 | 287 | 480 |
| 74 " | 1504 × 1128 | 210 | 269 | 291 | 483 |
| 75 " | 1524 × 1143 | 218 | 276 | 295 | 487 |
| 76 " | 1544 × 1158 | 225 | 284 | 299 | 491 |
| 77 " | 1565 × 1173 | 232 | 291 | 303 | 495 |
| 78 " | 1585 × 1189 | 240 | 298 | 306 | 499 |
| 79 " | 1605 × 1204 | 247 | 306 | 310 | 502 |

| S    |             | a   | b   | c   | d   |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 80 " | 1626 × 1219 | 254 | 313 | 314 | 506 |
| 81 " | 1646 × 1234 | 262 | 320 | 318 | 510 |
| 82 " | 1666 × 1250 | 269 | 328 | 322 | 514 |
| 83 " | 1687 × 1265 | 276 | 335 | 325 | 518 |
| 84 " | 1707 × 1280 | 284 | 343 | 329 | 521 |
| 85 " | 1727 × 1295 | 291 | 350 | 333 | 525 |
| 86 " | 1748 × 1311 | 298 | 357 | 337 | 529 |
| 87 " | 1768 × 1326 | 306 | 365 | 341 | 533 |
| 88 " | 1788 × 1341 | 313 | 372 | 344 | 537 |
| 89 " | 1808 × 1356 | 320 | 379 | 348 | 540 |
| 90 " | 1829 × 1372 | 328 | 300 | 352 | 544 |
| 91 " | 1849 × 1387 | 335 | 307 | 356 | 548 |
| 92 " | 1869 × 1402 | 343 | 314 | 360 | 552 |
| 93 " | 1890 × 1417 | 350 | 322 | 363 | 556 |
| 94 " | 1910 × 1433 | 357 | 329 | 367 | 559 |
| 95 " | 1930 × 1448 | 365 | 336 | 371 | 563 |
| 96 " | 1951 × 1463 | 372 | 344 | 375 | 567 |
| 97 " | 1971 × 1478 | 379 | 351 | 379 | 571 |
| 98 " | 1991 × 1494 | 387 | 358 | 382 | 575 |

Immagine proiettata in 16:10

[Unità: mm]

|      | S           | a   | b   | c   | d   |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 65 " | 1400 × 875  | 88  | 147 | 228 | 420 |
| 66 " | 1422 × 888  | 95  | 154 | 231 | 424 |
| 67 " | 1443 × 902  | 101 | 160 | 235 | 427 |
| 68 " | 1465 × 915  | 108 | 167 | 238 | 430 |
| 69 " | 1486 × 929  | 114 | 173 | 241 | 434 |
| 70 " | 1508 × 942  | 121 | 180 | 245 | 437 |
| 71 " | 1529 × 956  | 127 | 186 | 248 | 440 |
| 72 " | 1551 × 969  | 134 | 193 | 252 | 444 |
| 73 " | 1572 × 983  | 140 | 199 | 255 | 447 |
| 74 " | 1594 × 996  | 147 | 206 | 258 | 450 |
| 75 " | 1615 × 1010 | 153 | 212 | 262 | 454 |
| 76 " | 1637 × 1023 | 160 | 219 | 265 | 457 |
| 77 " | 1659 × 1037 | 166 | 225 | 268 | 461 |
| 78 " | 1680 × 1050 | 173 | 232 | 272 | 464 |
| 79 " | 1702 × 1063 | 179 | 238 | 275 | 467 |
| 80 " | 1723 × 1077 | 186 | 244 | 278 | 471 |
| 81 " | 1745 × 1090 | 192 | 251 | 282 | 474 |
| 82 " | 1766 × 1104 | 199 | 257 | 285 | 477 |
| 83 " | 1788 × 1117 | 205 | 264 | 289 | 481 |
| 84 " | 1809 × 1131 | 212 | 270 | 292 | 484 |
| 85 " | 1831 × 1144 | 218 | 277 | 295 | 487 |
| 86 " | 1852 × 1158 | 225 | 283 | 299 | 491 |
| 87 " | 1874 × 1171 | 231 | 290 | 302 | 494 |
| 88 " | 1895 × 1185 | 238 | 296 | 305 | 498 |
| 89 " | 1917 × 1198 | 244 | 303 | 309 | 501 |

| S     |             | a   | b   | c   | d   |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 90 "  | 1939 × 1212 | 251 | 222 | 312 | 504 |
| 91 "  | 1960 × 1225 | 257 | 229 | 315 | 508 |
| 92 "  | 1982 × 1239 | 264 | 235 | 319 | 511 |
| 93 "  | 2003 × 1252 | 270 | 242 | 322 | 514 |
| 94 "  | 2025 × 1265 | 277 | 248 | 325 | 518 |
| 95 "  | 2046 × 1279 | 283 | 255 | 329 | 521 |
| 96 "  | 2068 × 1292 | 290 | 261 | 332 | 524 |
| 97 "  | 2089 × 1306 | 296 | 268 | 336 | 528 |
| 98 "  | 2111 × 1319 | 303 | 274 | 339 | 531 |
| 99 "  | 2132 × 1333 | 309 | 281 | 342 | 534 |
| 100 " | 2154 × 1346 | 316 | 287 | 346 | 538 |
| 101 " | 2175 × 1360 | 322 | 294 | 349 | 541 |
| 102 " | 2197 × 1373 | 329 | 300 | 352 | 545 |
| 103 " | 2219 × 1387 | 335 | 307 | 356 | 548 |
| 104 " | 2240 × 1400 | 342 | 313 | 359 | 551 |
| 105 " | 2262 × 1414 | 348 | 320 | 362 | 555 |
| 106 " | 2283 × 1427 | 355 | 326 | 366 | 558 |
| 107 " | 2305 × 1440 | 361 | 333 | 369 | 561 |
| 108 " | 2326 × 1454 | 368 | 339 | 373 | 565 |
| 109 " | 2348 × 1467 | 374 | 346 | 376 | 568 |
| 110 " | 2369 × 1481 | 381 | 352 | 379 | 571 |

Immagine proiettata in 16:6

[Unità: mm]

|      | S          | a   | b   | c1  | d1  | c2  | d2  |
|------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 60 " | 1427 × 535 | 53  | 112 | 344 | 536 | 210 | 402 |
| 61 " | 1451 × 544 | 60  | 119 | 349 | 542 | 213 | 406 |
| 62 " | 1475 × 553 | 66  | 125 | 355 | 547 | 217 | 409 |
| 63 " | 1498 × 562 | 73  | 132 | 360 | 553 | 220 | 412 |
| 64 " | 1522 × 571 | 79  | 138 | 366 | 558 | 223 | 416 |
| 65 " | 1546 × 580 | 86  | 144 | 372 | 564 | 227 | 419 |
| 66 " | 1570 × 589 | 92  | 151 | 377 | 569 | 230 | 422 |
| 67 " | 1593 × 598 | 98  | 157 | 383 | 575 | 233 | 426 |
| 68 " | 1617 × 606 | 105 | 164 | 388 | 581 | 237 | 429 |
| 69 " | 1641 × 615 | 111 | 170 | 394 | 586 | 240 | 432 |
| 70 " | 1665 × 624 | 118 | 177 | 399 | 592 | 243 | 436 |
| 71 " | 1689 × 633 | 124 | 183 | 405 | 597 | 247 | 439 |
| 72 " | 1712 × 642 | 131 | 190 | 411 | 603 | 250 | 442 |
| 73 " | 1736 × 651 | 137 | 196 | 416 | 608 | 253 | 446 |
| 74 " | 1760 × 660 | 144 | 203 | 422 | 614 | 257 | 449 |
| 75 " | 1784 × 669 | 150 | 209 | 427 | 619 | 260 | 452 |
| 76 " | 1807 × 678 | 157 | 215 | 433 | 625 | 263 | 456 |
| 77 " | 1831 × 687 | 163 | 222 | 438 | 631 | 267 | 459 |
| 78 " | 1855 × 696 | 169 | 228 | 444 | 636 | 270 | 462 |
| 79 " | 1879 × 705 | 176 | 235 | 450 | 642 | 273 | 466 |
| 80 " | 1903 × 713 | 182 | 241 | 455 | 647 | 277 | 469 |
| 81 " | 1926 × 722 | 189 | 248 | 461 | 653 | 280 | 472 |
| 82 " | 1950 × 731 | 195 | 254 | 466 | 658 | 283 | 476 |
| 83 " | 1974 × 740 | 202 | 261 | 472 | 664 | 287 | 479 |
| 84 " | 1998 × 749 | 208 | 267 | 477 | 670 | 290 | 482 |
| 85 " | 2022 × 758 | 215 | 274 | 483 | 675 | 293 | 486 |

|       | S          | a   | b   | c1  | d1  | c2  | d2  |
|-------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 86 "  | 2045 × 767 | 221 | 280 | 489 | 681 | 297 | 489 |
| 87 "  | 2069 × 776 | 228 | 286 | 494 | 686 | 300 | 492 |
| 88 "  | 2093 × 785 | 234 | 293 | 500 | 692 | 303 | 496 |
| 89 "  | 2117 × 794 | 240 | 299 | 505 | 697 | 307 | 499 |
| 90 "  | 2140 × 803 | 247 | 219 | 511 | 703 | 310 | 502 |
| 91 "  | 2164 × 812 | 253 | 225 | 516 | 709 | 313 | 506 |
| 92 "  | 2188 × 821 | 260 | 232 | 522 | 714 | 317 | 509 |
| 93 "  | 2212 × 829 | 266 | 238 | 528 | 720 | 320 | 512 |
| 94 "  | 2236 × 838 | 273 | 245 | 533 | 725 | 324 | 516 |
| 95 "  | 2259 × 847 | 279 | 251 | 539 | 731 | 327 | 519 |
| 96 "  | 2283 × 856 | 286 | 258 | 544 | 736 | 330 | 522 |
| 97 "  | 2307 × 865 | 292 | 264 | 550 | 742 | 334 | 526 |
| 98 "  | 2331 × 874 | 299 | 270 | 555 | 748 | 337 | 529 |
| 99 "  | 2354 × 883 | 305 | 277 | 561 | 753 | 340 | 532 |
| 100 " | 2378 × 892 | 311 | 283 | 567 | 759 | 344 | 536 |
| 101 " | 2402 × 901 | 318 | 290 | 572 | 764 | 347 | 539 |
| 102 " | 2426 × 910 | 324 | 296 | 578 | 770 | 350 | 542 |
| 103 " | 2450 × 919 | 331 | 303 | 583 | 775 | 354 | 546 |
| 104 " | 2473 × 928 | 337 | 309 | 589 | 781 | 357 | 549 |
| 105 " | 2497 × 936 | 344 | 316 | 594 | 787 | 360 | 552 |
| 106 " | 2521 × 945 | 350 | 322 | 600 | 792 | 364 | 556 |
| 107 " | 2545 × 954 | 357 | 329 | 605 | 798 | 367 | 559 |
| 108 " | 2569 × 963 | 363 | 335 | 611 | 803 | 370 | 562 |
| 109 " | 2592 × 972 | 370 | 341 | 617 | 809 | 374 | 566 |
| 110 " | 2616 × 981 | 376 | 348 | 622 | 814 | 377 | 569 |

■ EB-725W

Immagine proiettata in 16:10

[Unità: mm]

|      | S           | a   | b   | c   | d   |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 65 " | 1400 × 875  | 69  | 128 | 192 | 384 |
| 66 " | 1422 × 888  | 75  | 134 | 195 | 387 |
| 67 " | 1443 × 902  | 81  | 140 | 198 | 390 |
| 68 " | 1465 × 915  | 87  | 146 | 200 | 393 |
| 69 " | 1486 × 929  | 94  | 152 | 203 | 395 |
| 70 " | 1508 × 942  | 100 | 159 | 206 | 398 |
| 71 " | 1529 × 956  | 106 | 165 | 209 | 401 |
| 72 " | 1551 × 969  | 112 | 171 | 212 | 404 |
| 73 " | 1572 × 983  | 118 | 177 | 214 | 407 |
| 74 " | 1594 × 996  | 124 | 183 | 217 | 409 |
| 75 " | 1615 × 1010 | 131 | 190 | 220 | 412 |
| 76 " | 1637 × 1023 | 137 | 196 | 223 | 415 |
| 77 " | 1659 × 1037 | 143 | 202 | 226 | 418 |
| 78 " | 1680 × 1050 | 149 | 208 | 228 | 421 |
| 79 " | 1702 × 1063 | 155 | 214 | 231 | 423 |
| 80 " | 1723 × 1077 | 162 | 220 | 234 | 426 |
| 81 " | 1745 × 1090 | 168 | 227 | 237 | 429 |
| 82 " | 1766 × 1104 | 174 | 233 | 240 | 432 |
| 83 " | 1788 × 1117 | 180 | 239 | 242 | 435 |
| 84 " | 1809 × 1131 | 186 | 245 | 245 | 437 |
| 85 " | 1831 × 1144 | 192 | 251 | 248 | 440 |
| 86 " | 1852 × 1158 | 199 | 258 | 251 | 443 |
| 87 " | 1874 × 1171 | 205 | 264 | 254 | 446 |
| 88 " | 1895 × 1185 | 211 | 270 | 256 | 449 |
| 89 " | 1917 × 1198 | 217 | 276 | 259 | 451 |

|       | S           | a   | b   | c   | d   |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 90 "  | 1939 × 1212 | 223 | 195 | 262 | 454 |
| 91 "  | 1960 × 1225 | 230 | 201 | 265 | 457 |
| 92 "  | 1982 × 1239 | 236 | 208 | 268 | 460 |
| 93 "  | 2003 × 1252 | 242 | 214 | 271 | 463 |
| 94 "  | 2025 × 1265 | 248 | 220 | 273 | 466 |
| 95 "  | 2046 × 1279 | 254 | 226 | 276 | 468 |
| 96 "  | 2068 × 1292 | 260 | 232 | 279 | 471 |
| 97 "  | 2089 × 1306 | 267 | 238 | 282 | 474 |
| 98 "  | 2111 × 1319 | 273 | 245 | 285 | 477 |
| 99 "  | 2132 × 1333 | 279 | 251 | 287 | 480 |
| 100 " | 2154 × 1346 | 285 | 257 | 290 | 482 |
| 101 " | 2175 × 1360 | 291 | 263 | 293 | 485 |
| 102 " | 2197 × 1373 | 298 | 269 | 296 | 488 |
| 103 " | 2219 × 1387 | 304 | 276 | 299 | 491 |
| 104 " | 2240 × 1400 | 310 | 282 | 301 | 494 |
| 105 " | 2262 × 1414 | 316 | 288 | 304 | 496 |
| 106 " | 2283 × 1427 | 322 | 294 | 307 | 499 |
| 107 " | 2305 × 1440 | 328 | 300 | 310 | 502 |
| 108 " | 2326 × 1454 | 335 | 306 | 313 | 505 |
| 109 " | 2348 × 1467 | 341 | 313 | 315 | 508 |
| 110 " | 2369 × 1481 | 347 | 319 | 318 | 510 |
| 111 " | 2391 × 1494 | 353 | 325 | 321 | 513 |
| 112 " | 2412 × 1508 | 359 | 331 | 324 | 516 |
| 113 " | 2434 × 1521 | 366 | 337 | 327 | 519 |
| 114 " | 2455 × 1535 | 372 | 344 | 329 | 522 |
| 115 " | 2477 × 1548 | 378 | 350 | 332 | 524 |
| 116 " | 2499 × 1562 | 384 | 356 | 335 | 527 |
| 117 " | 2520 × 1575 | 390 | 362 | 338 | 530 |
| 118 " | 2542 × 1589 | 396 | 368 | 341 | 533 |
| 119 " | 2563 × 1602 | 403 | 374 | 343 | 536 |
| 120 " | 2585 × 1615 | 409 | 381 | 346 | 538 |

Immagine proiettata in 4:3

[Unità: mm]

|      | S           | a   | b   | c   | d   |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 58 " | 1179 × 884  | 73  | 132 | 194 | 386 |
| 59 " | 1199 × 899  | 80  | 139 | 197 | 389 |
| 60 " | 1219 × 914  | 87  | 146 | 200 | 392 |
| 61 " | 1240 × 930  | 94  | 153 | 203 | 396 |
| 62 " | 1260 × 945  | 101 | 160 | 207 | 399 |
| 63 " | 1280 × 960  | 108 | 167 | 210 | 402 |
| 64 " | 1300 × 975  | 115 | 174 | 213 | 405 |
| 65 " | 1321 × 991  | 122 | 181 | 216 | 408 |
| 66 " | 1341 × 1006 | 129 | 188 | 219 | 411 |
| 67 " | 1361 × 1021 | 136 | 195 | 222 | 415 |
| 68 " | 1382 × 1036 | 143 | 202 | 226 | 418 |
| 69 " | 1402 × 1052 | 150 | 209 | 229 | 421 |
| 70 " | 1422 × 1067 | 157 | 216 | 232 | 424 |
| 71 " | 1443 × 1082 | 164 | 223 | 235 | 427 |
| 72 " | 1463 × 1097 | 171 | 230 | 238 | 430 |
| 73 " | 1483 × 1113 | 178 | 237 | 241 | 434 |
| 74 " | 1504 × 1128 | 185 | 244 | 245 | 437 |
| 75 " | 1524 × 1143 | 192 | 251 | 248 | 440 |
| 76 " | 1544 × 1158 | 199 | 258 | 251 | 443 |
| 77 " | 1565 × 1173 | 206 | 265 | 254 | 446 |
| 78 " | 1585 × 1189 | 213 | 272 | 257 | 450 |
| 79 " | 1605 × 1204 | 220 | 279 | 261 | 453 |

|       | S           | a   | b   | c   | d   |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 80 "  | 1626 × 1219 | 227 | 286 | 264 | 456 |
| 81 "  | 1646 × 1234 | 234 | 293 | 267 | 459 |
| 82 "  | 1666 × 1250 | 241 | 300 | 270 | 462 |
| 83 "  | 1687 × 1265 | 248 | 307 | 273 | 465 |
| 84 "  | 1707 × 1280 | 255 | 314 | 276 | 469 |
| 85 "  | 1727 × 1295 | 262 | 321 | 280 | 472 |
| 86 "  | 1748 × 1311 | 269 | 328 | 283 | 475 |
| 87 "  | 1768 × 1326 | 276 | 335 | 286 | 478 |
| 88 "  | 1788 × 1341 | 283 | 342 | 289 | 481 |
| 89 "  | 1808 × 1356 | 290 | 349 | 292 | 484 |
| 90 "  | 1829 × 1372 | 297 | 356 | 295 | 488 |
| 91 "  | 1849 × 1387 | 304 | 363 | 299 | 491 |
| 92 "  | 1869 × 1402 | 311 | 370 | 302 | 494 |
| 93 "  | 1890 × 1417 | 318 | 377 | 305 | 497 |
| 94 "  | 1910 × 1433 | 325 | 384 | 308 | 500 |
| 95 "  | 1930 × 1448 | 332 | 391 | 311 | 504 |
| 96 "  | 1951 × 1463 | 339 | 398 | 314 | 507 |
| 97 "  | 1971 × 1478 | 346 | 405 | 318 | 510 |
| 98 "  | 1991 × 1494 | 353 | 412 | 321 | 513 |
| 99 "  | 2012 × 1509 | 360 | 419 | 324 | 516 |
| 100 " | 2032 × 1524 | 367 | 426 | 327 | 519 |
| 101 " | 2052 × 1539 | 374 | 433 | 330 | 523 |
| 102 " | 2073 × 1554 | 381 | 440 | 334 | 526 |
| 103 " | 2093 × 1570 | 388 | 447 | 337 | 529 |
| 104 " | 2113 × 1585 | 395 | 454 | 340 | 532 |
| 105 " | 2134 × 1600 | 402 | 461 | 343 | 535 |
| 106 " | 2154 × 1615 | 409 | 468 | 346 | 538 |

Immagine proiettata in 16:9

[Unità: mm]

|      | S           | a   | b   | c   | d   |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 64 " | 1417 × 797  | 74  | 133 | 238 | 431 |
| 65 " | 1439 × 809  | 80  | 139 | 242 | 434 |
| 66 " | 1461 × 822  | 86  | 145 | 246 | 438 |
| 67 " | 1483 × 834  | 93  | 152 | 249 | 441 |
| 68 " | 1505 × 847  | 99  | 158 | 253 | 445 |
| 69 " | 1528 × 859  | 105 | 164 | 256 | 448 |
| 70 " | 1550 × 872  | 112 | 171 | 260 | 452 |
| 71 " | 1572 × 884  | 118 | 177 | 263 | 456 |
| 72 " | 1594 × 897  | 125 | 183 | 267 | 459 |
| 73 " | 1616 × 909  | 131 | 190 | 271 | 463 |
| 74 " | 1638 × 921  | 137 | 196 | 274 | 466 |
| 75 " | 1660 × 934  | 144 | 202 | 278 | 470 |
| 76 " | 1682 × 946  | 150 | 209 | 281 | 474 |
| 77 " | 1705 × 959  | 156 | 215 | 285 | 477 |
| 78 " | 1727 × 971  | 163 | 221 | 288 | 481 |
| 79 " | 1749 × 984  | 169 | 228 | 292 | 484 |
| 80 " | 1771 × 996  | 175 | 234 | 296 | 488 |
| 81 " | 1793 × 1009 | 182 | 241 | 299 | 491 |
| 82 " | 1815 × 1021 | 188 | 247 | 303 | 495 |
| 83 " | 1837 × 1034 | 194 | 253 | 306 | 499 |
| 84 " | 1860 × 1046 | 201 | 260 | 310 | 502 |
| 85 " | 1882 × 1058 | 207 | 266 | 313 | 506 |
| 86 " | 1904 × 1071 | 213 | 272 | 317 | 509 |
| 87 " | 1926 × 1083 | 220 | 279 | 321 | 513 |
| 88 " | 1948 × 1096 | 226 | 285 | 324 | 516 |
| 89 " | 1970 × 1108 | 232 | 291 | 328 | 520 |

|       | S           | a   | b   | c   | d   |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 90 "  | 1992 × 1121 | 239 | 211 | 331 | 524 |
| 91 "  | 2015 × 1133 | 245 | 217 | 335 | 527 |
| 92 "  | 2037 × 1146 | 252 | 223 | 339 | 531 |
| 93 "  | 2059 × 1158 | 258 | 230 | 342 | 534 |
| 94 "  | 2081 × 1171 | 264 | 236 | 346 | 538 |
| 95 "  | 2103 × 1183 | 271 | 242 | 349 | 541 |
| 96 "  | 2125 × 1195 | 277 | 249 | 353 | 545 |
| 97 "  | 2147 × 1208 | 283 | 255 | 356 | 549 |
| 98 "  | 2170 × 1220 | 290 | 262 | 360 | 552 |
| 99 "  | 2192 × 1233 | 296 | 268 | 364 | 556 |
| 100 " | 2214 × 1245 | 302 | 274 | 367 | 559 |
| 101 " | 2236 × 1258 | 309 | 281 | 371 | 563 |
| 102 " | 2258 × 1270 | 315 | 287 | 374 | 566 |
| 103 " | 2280 × 1283 | 321 | 293 | 378 | 570 |
| 104 " | 2302 × 1295 | 328 | 300 | 381 | 574 |
| 105 " | 2324 × 1308 | 334 | 306 | 385 | 577 |
| 106 " | 2347 × 1320 | 340 | 312 | 389 | 581 |
| 107 " | 2369 × 1332 | 347 | 319 | 392 | 584 |
| 108 " | 2391 × 1345 | 353 | 325 | 396 | 588 |
| 109 " | 2413 × 1357 | 360 | 331 | 399 | 591 |
| 110 " | 2435 × 1370 | 366 | 338 | 403 | 595 |
| 111 " | 2457 × 1382 | 372 | 344 | 406 | 599 |
| 112 " | 2479 × 1395 | 379 | 350 | 410 | 602 |
| 113 " | 2502 × 1407 | 385 | 357 | 414 | 606 |
| 114 " | 2524 × 1420 | 391 | 363 | 417 | 609 |
| 115 " | 2546 × 1432 | 398 | 369 | 421 | 613 |
| 116 " | 2568 × 1445 | 404 | 376 | 424 | 617 |

■ EB-720

Immagine proiettata in 4:3

[Unità: mm]

|      | S           | a   | b   | c   | d   |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 65 " | 1321 × 991  | 101 | 160 | 179 | 371 |
| 66 " | 1341 × 1006 | 108 | 166 | 181 | 374 |
| 67 " | 1361 × 1021 | 114 | 173 | 184 | 376 |
| 68 " | 1382 × 1036 | 121 | 180 | 187 | 379 |
| 69 " | 1402 × 1052 | 127 | 186 | 189 | 381 |
| 70 " | 1422 × 1067 | 134 | 193 | 192 | 384 |
| 71 " | 1443 × 1082 | 141 | 199 | 194 | 387 |
| 72 " | 1463 × 1097 | 147 | 206 | 197 | 389 |
| 73 " | 1483 × 1113 | 154 | 213 | 200 | 392 |
| 74 " | 1504 × 1128 | 161 | 219 | 202 | 394 |
| 75 " | 1524 × 1143 | 167 | 226 | 205 | 397 |
| 76 " | 1544 × 1158 | 174 | 233 | 207 | 400 |
| 77 " | 1565 × 1173 | 180 | 239 | 210 | 402 |
| 78 " | 1585 × 1189 | 187 | 246 | 213 | 405 |
| 79 " | 1605 × 1204 | 194 | 252 | 215 | 407 |
| 80 " | 1626 × 1219 | 200 | 259 | 218 | 410 |
| 81 " | 1646 × 1234 | 207 | 266 | 220 | 413 |
| 82 " | 1666 × 1250 | 214 | 272 | 223 | 415 |
| 83 " | 1687 × 1265 | 220 | 279 | 226 | 418 |
| 84 " | 1707 × 1280 | 227 | 286 | 228 | 420 |
| 85 " | 1727 × 1295 | 233 | 292 | 231 | 423 |
| 86 " | 1748 × 1311 | 240 | 299 | 233 | 426 |
| 87 " | 1768 × 1326 | 247 | 306 | 236 | 428 |
| 88 " | 1788 × 1341 | 253 | 312 | 239 | 431 |
| 89 " | 1808 × 1356 | 260 | 319 | 241 | 434 |

|       | S           | a   | b   | c   | d   |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 90 "  | 1829 × 1372 | 267 | 238 | 244 | 436 |
| 91 "  | 1849 × 1387 | 273 | 245 | 247 | 439 |
| 92 "  | 1869 × 1402 | 280 | 252 | 249 | 441 |
| 93 "  | 1890 × 1417 | 286 | 258 | 252 | 444 |
| 94 "  | 1910 × 1433 | 293 | 265 | 254 | 447 |
| 95 "  | 1930 × 1448 | 300 | 272 | 257 | 449 |
| 96 "  | 1951 × 1463 | 306 | 278 | 260 | 452 |
| 97 "  | 1971 × 1478 | 313 | 285 | 262 | 454 |
| 98 "  | 1991 × 1494 | 320 | 291 | 265 | 457 |
| 99 "  | 2012 × 1509 | 326 | 298 | 267 | 460 |
| 100 " | 2032 × 1524 | 333 | 305 | 270 | 462 |
| 101 " | 2052 × 1539 | 339 | 311 | 273 | 465 |
| 102 " | 2073 × 1554 | 346 | 318 | 275 | 467 |
| 103 " | 2093 × 1570 | 353 | 325 | 278 | 470 |
| 104 " | 2113 × 1585 | 359 | 331 | 280 | 473 |
| 105 " | 2134 × 1600 | 366 | 338 | 283 | 475 |
| 106 " | 2154 × 1615 | 373 | 344 | 286 | 478 |
| 107 " | 2174 × 1631 | 379 | 351 | 288 | 480 |
| 108 " | 2195 × 1646 | 386 | 358 | 291 | 483 |
| 109 " | 2215 × 1661 | 392 | 364 | 293 | 486 |
| 110 " | 2235 × 1676 | 399 | 371 | 296 | 488 |

Immagine proiettata in 16:10

[Unità: mm]

|      | S           | a   | b   | c   | d   |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 62 " | 1335 × 835  | 106 | 165 | 264 | 456 |
| 63 " | 1357 × 848  | 113 | 172 | 268 | 460 |
| 64 " | 1379 × 862  | 120 | 179 | 272 | 465 |
| 65 " | 1400 × 875  | 127 | 186 | 276 | 469 |
| 66 " | 1422 × 888  | 134 | 193 | 281 | 473 |
| 67 " | 1443 × 902  | 141 | 200 | 285 | 477 |
| 68 " | 1465 × 915  | 148 | 207 | 289 | 481 |
| 69 " | 1486 × 929  | 155 | 214 | 293 | 485 |
| 70 " | 1508 × 942  | 162 | 221 | 297 | 489 |
| 71 " | 1529 × 956  | 169 | 228 | 301 | 493 |
| 72 " | 1551 × 969  | 176 | 235 | 305 | 497 |
| 73 " | 1572 × 983  | 183 | 242 | 309 | 502 |
| 74 " | 1594 × 996  | 190 | 249 | 313 | 506 |
| 75 " | 1615 × 1010 | 197 | 256 | 318 | 510 |
| 76 " | 1637 × 1023 | 204 | 263 | 322 | 514 |
| 77 " | 1659 × 1037 | 211 | 270 | 326 | 518 |
| 78 " | 1680 × 1050 | 218 | 277 | 330 | 522 |
| 79 " | 1702 × 1063 | 225 | 284 | 334 | 526 |
| 80 " | 1723 × 1077 | 232 | 291 | 338 | 530 |
| 81 " | 1745 × 1090 | 239 | 298 | 342 | 534 |
| 82 " | 1766 × 1104 | 246 | 305 | 346 | 538 |
| 83 " | 1788 × 1117 | 253 | 312 | 350 | 543 |
| 84 " | 1809 × 1131 | 260 | 319 | 354 | 547 |
| 85 " | 1831 × 1144 | 267 | 326 | 359 | 551 |

| S     |             | a   | b   | c   | d   |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 86 "  | 1852 × 1158 | 274 | 333 | 363 | 555 |
| 87 "  | 1874 × 1171 | 281 | 340 | 367 | 559 |
| 88 "  | 1895 × 1185 | 288 | 347 | 371 | 563 |
| 89 "  | 1917 × 1198 | 295 | 354 | 375 | 567 |
| 90 "  | 1939 × 1212 | 302 | 274 | 379 | 571 |
| 91 "  | 1960 × 1225 | 309 | 281 | 383 | 575 |
| 92 "  | 1982 × 1239 | 316 | 288 | 387 | 580 |
| 93 "  | 2003 × 1252 | 323 | 295 | 391 | 584 |
| 94 "  | 2025 × 1265 | 330 | 302 | 396 | 588 |
| 95 "  | 2046 × 1279 | 337 | 309 | 400 | 592 |
| 96 "  | 2068 × 1292 | 344 | 316 | 404 | 596 |
| 97 "  | 2089 × 1306 | 351 | 323 | 408 | 600 |
| 98 "  | 2111 × 1319 | 358 | 330 | 412 | 604 |
| 99 "  | 2132 × 1333 | 366 | 337 | 416 | 608 |
| 100 " | 2154 × 1346 | 373 | 344 | 420 | 612 |
| 101 " | 2175 × 1360 | 380 | 351 | 424 | 616 |
| 102 " | 2197 × 1373 | 387 | 358 | 428 | 621 |
| 103 " | 2219 × 1387 | 394 | 365 | 432 | 625 |

Immagine proiettata in 16:9


[Unità: mm]

|      | S          | a   | b   | c   | d   |
|------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 60 " | 1328 × 747 | 103 | 162 | 304 | 497 |
| 61 " | 1350 × 760 | 111 | 169 | 309 | 501 |
| 62 " | 1373 × 772 | 118 | 177 | 314 | 506 |
| 63 " | 1395 × 785 | 125 | 184 | 319 | 511 |
| 64 " | 1417 × 797 | 132 | 191 | 324 | 516 |
| 65 " | 1439 × 809 | 139 | 198 | 329 | 521 |
| 66 " | 1461 × 822 | 147 | 205 | 334 | 526 |
| 67 " | 1483 × 834 | 154 | 213 | 339 | 531 |
| 68 " | 1505 × 847 | 161 | 220 | 344 | 536 |
| 69 " | 1528 × 859 | 168 | 227 | 349 | 541 |
| 70 " | 1550 × 872 | 176 | 234 | 353 | 546 |
| 71 " | 1572 × 884 | 183 | 242 | 358 | 551 |
| 72 " | 1594 × 897 | 190 | 249 | 363 | 555 |
| 73 " | 1616 × 909 | 197 | 256 | 368 | 560 |
| 74 " | 1638 × 921 | 204 | 263 | 373 | 565 |
| 75 " | 1660 × 934 | 212 | 270 | 378 | 570 |
| 76 " | 1682 × 946 | 219 | 278 | 383 | 575 |
| 77 " | 1705 × 959 | 226 | 285 | 388 | 580 |
| 78 " | 1727 × 971 | 233 | 292 | 393 | 585 |
| 79 " | 1749 × 984 | 240 | 299 | 398 | 590 |

|       | S           | a   | b   | c   | d   |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 80 "  | 1771 × 996  | 248 | 307 | 403 | 595 |
| 81 "  | 1793 × 1009 | 255 | 314 | 407 | 600 |
| 82 "  | 1815 × 1021 | 262 | 321 | 412 | 605 |
| 83 "  | 1837 × 1034 | 269 | 328 | 417 | 609 |
| 84 "  | 1860 × 1046 | 277 | 335 | 422 | 614 |
| 85 "  | 1882 × 1058 | 284 | 343 | 427 | 619 |
| 86 "  | 1904 × 1071 | 291 | 350 | 432 | 624 |
| 87 "  | 1926 × 1083 | 298 | 357 | 437 | 629 |
| 88 "  | 1948 × 1096 | 305 | 364 | 442 | 634 |
| 89 "  | 1970 × 1108 | 313 | 372 | 447 | 639 |
| 90 "  | 1992 × 1121 | 320 | 292 | 452 | 644 |
| 91 "  | 2015 × 1133 | 327 | 299 | 457 | 649 |
| 92 "  | 2037 × 1146 | 334 | 306 | 461 | 654 |
| 93 "  | 2059 × 1158 | 342 | 313 | 466 | 659 |
| 94 "  | 2081 × 1171 | 349 | 321 | 471 | 664 |
| 95 "  | 2103 × 1183 | 356 | 328 | 476 | 668 |
| 96 "  | 2125 × 1195 | 363 | 335 | 481 | 673 |
| 97 "  | 2147 × 1208 | 370 | 342 | 486 | 678 |
| 98 "  | 2170 × 1220 | 378 | 349 | 491 | 683 |
| 99 "  | 2192 × 1233 | 385 | 357 | 496 | 688 |
| 100 " | 2214 × 1245 | 392 | 364 | 501 | 693 |
| 101 " | 2236 × 1258 | 399 | 371 | 506 | 698 |


■ Fissare l'unità di regolazione al proiettore

1 Allentare il bullone M4 sull'unità di regolazione, quindi allineare i segni di ciascuna parte



Quando la posizione è corretta, stringere il bullone M4.

2 Fissare l'unità di regolazione alla base del proiettore con i bulloni M4 x 12 mm (x4) in dotazione




■ Installare la piastra a parete sul muro

1 Fissare la dima alla parete


Fissare la dima in base alla posizione di installazione confermata tramite la tabella della distanza di proiezione ( p.23).

Allineare la posizione centrale dello schermo proiettata con Image Center B sulla dima.




2 Inserire una vite M10 disponibile in commercio nella posizione del foro per la vite temporaneo per la piastra a parete

Lasciare uno spazio di 6 mm o oltre tra la parete e la testa della vite.




**3** Determinare le posizioni dei fori di montaggio per la piastra a parete

Dai fori per le viti mostrati nella figura di seguito, fissare almeno quattro punti per un equilibrio ottimale.




**4** Praticare dei fori nella parete

- Diametro foro: 10,5 mm (M10) o 10 mm (3/8 pollici)
- Profondità foro pilota: 45 mm
- Profondità foro per tassello: 40 mm




**5** Rimuovere la dima

**6** Posizionare la piastra a parete sulla vite M10 temporanea installata al passaggio 2




- 7** Utilizzare tasselli M10 o da 3/8 pollici x 60 mm per fissare la piastra a parete ai fori praticati al passaggio 4




**Montaggio della piastra di installazione alla piastra a parete**

- 1** Allentare i bulloni M4 x 12 mm (x2) e allungare lo scorrimento del braccio sulla piastra di installazione


Regolare la scala sulla barra di scorrimento alla distanza combinata del valore per (b) confermato nella tabella della distanza di proiezione ( p.23) e lo spessore della superficie di proiezione (x).



**2** Inserire l'asse esagonale nella piastra di installazione



**3** Intradare i cavi necessari attraverso la piastra di installazione



**⚠** Avvertenza

Non appendere il cablaggio in eccesso sulla piastra di installazione. Potrebbe cadere e causare incidenti.




Assicurarsi che le aperture per cavi per il collegamento a periferiche come mini PC siano disposte in modo che escano dalla parte inferiore della piastra di installazione e non attraverso le pareti.

4

#### Fissare la piastra di installazione alla piastra a parete

Inserire l'asse esagonale finché la punta si estende leggermente all'esterno della parte superiore della piastra a parete e l'altra estremità si collega alla parte inferiore della piastra a parete.




 **Attenzione**


Prestare attenzione a non intrappolare i cavi tra la piastra di installazione e la piastra a parete.

**5** Fissare temporaneamente la piastra di installazione

Fissare tre punti con le viti M6 in dotazione (x3).




**6** Ruotare la parte inferiore dell'asse esagonale con una chiave a cricchetto da 17 mm per allineare i segni sulla piastra a parete e sulla piastra di installazione



7

Serrare il bullone M6 (x1) per fissare la piastra di installazione in posizione




## ■ Fissaggio dell'unità di regolazione alla piastra di installazione

1


### Verificare la posizione di installazione dell'unità di regolazione

La posizione dell'installazione è contrassegnata sulla piastra di installazione. Installare in una posizione adeguata in base alla dimensione dello schermo su cui si desidera proiettare.


- Quando l'immagine proiettata è inferiore a 90 pollici: Installare l'unità sul contrassegno ○.



- Quando l'immagine proiettata è di 90 pollici o superiore: Installare l'unità sul contrassegno ○○.



- 2** Fissare l'unità di regolazione alla piastra di installazione con i bulloni M4 x 12 mm (x4) in dotazione




- 3** Collegare i cavi al proiettore  
Collegare per ultimo il cavo di alimentazione.

**■** Fissaggio delle periferiche


Fissaggio di uno switcher o un sintonizzatore

Utilizzare viti M4 disponibili in commercio per fissare uno switcher o un sintonizzatore ai fori per le viti come mostrato nella seguente figura.



Fissaggio di un mini PC o stick PC

Fissare il mini PC o lo stick PC alla piastra mini PC, quindi fissarla a sinistra o a destra della piastra a parete.




Fissarla in modo che gli sfiatatoi dell'aria del computer non siano bloccati.

Si consiglia di installare il computer in modo che gli sfiatatoi dell'aria siano nella parte superiore e le prese dell'aria in quella inferiore.

Quando si fissa con la cinghia mini PC


1

Avvolgere la cinghia attorno alla piastra mini PC




2

Fissare la piastra mini PC alla piastra a parete tramite le viti M3 x 6 mm (x4) fornite.



- 3** Posizionare il computer sul bordo inferiore della piastra mini PC, quindi fissarlo con la cinghia




Quando si fissa con le viti


In base alla forma del mini PC e all'orientamento dei fori delle viti, l'ordine di installazione delle parti è diverso. Assicurarsi di verificare prima le istruzioni di installazione.

Esempio di installazione

- Fissare la piastra mini PC con il computer installato alla piastra a parete tramite le viti M3 x 6 mm (x4) fornite.



- Fissare la piastra mini PC alla piastra a parete tramite le viti M3 x 6 mm (x4) fornite, quindi installare il computer.



### Regolazione della posizione dell'immagine proiettata

È possibile utilizzare uno dei seguenti metodi per regolare la posizione dell'immagine proiettata.




Quando più proiettori vengono installati nella stessa stanza, si consiglia di impostare gli ID del proiettore per evitare interferenze del telecomando.

Accendere un proiettore e impostarne il numero di ID in **Installazione > ID del proiettore**.


(Quando si usa EB-755F/EB-750F, impostare da **Multiproiezione - ID del proiettore**.)

Quando si desidera utilizzare un determinato proiettore, tenere premuto il tasto [ID] sul telecomando e premere il tasto con lo stesso numero dell'ID del proiettore.




- Regolazione tramite Guida all'installazione della piastra di installazione ( [p.60](#) )

Regolare manualmente la posizione della piastra di installazione in base alla schermata guida visualizzata. Ciò è utile quando si desidera eseguire regolazioni precise sulla posizione di proiezione mantenendo la qualità dell'immagine.



- Regolazione tramite i menu del proiettore ( [p.63](#) )

Selezionare l'area da regolare e correggere manualmente l'immagine. Ciò è utile quando si desidera effettuare regolazioni precise sulla posizione di proiezione dopo aver eseguito regolazioni meccaniche tramite la schermata guida.



- Le immagini non sono stabili subito dopo l'accensione del proiettore. Una volta avviata la proiezione, attendere almeno 30 minuti prima di regolare l'immagine.
- Installare e regolare il proiettore a una temperatura ambiente prossima all'ambiente di utilizzo previsto. Se la temperatura cambia, la posizione dell'immagine potrebbe cambiare.
- Quando si installano più proiettori tramite la funzione di impostazione batch, eseguire l'impostazione batch prima di regolare l'immagine proiettata.
- Si consiglia la regolazione meccanica della posizione dell'immagine della piastra di installazione per regolare l'immagine quando si desidera mantenere la qualità dell'immagine.


### ■ Preparazione prima della regolazione

1


Per accendere il proiettore, premere il tasto [  ] sul telecomando o sul pannello di controllo

2


Aprire il coperchio del filtro dell'aria sul lato del proiettore



**3** Utilizzare la leva di messa a fuoco per mettere a fuoco approssimativamente l'immagine



**4** Premere il tasto [Menu]



**5** Selezionare **Tipo di schermo** dal menu **Installazione** per impostare il rapporto d'aspetto dell'immagine proiettata

|                               |                                     |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Oggetti utilizzati di freq... | Installazione                       |                  |
| Immagine                      | Installazione fissa                 | Off              |
| I/O segnale                   | Test pattern                        |                  |
| Installazione                 | Guida all'installazione della pi... |                  |
| Schermo                       | Installazione verticale             | No               |
| Funzionamento                 | Proiezione                          | Front./Capovolto |
| Gestione                      | Correz. geometrica                  | Correzione punto |
| Rete                          | Zoom digitale                       | ▼                |
| Memoria                       | Connetti ELPCB02                    | Off              |
| ECO                           | Ricevitore remoto                   | Off              |
| Impostazioni iniziali/tu...   | ID del proiettore                   | Off              |
|                               | <b>Tipo di schermo</b>              | <b>16:9</b> ▼    |
|                               | Modo alta quota                     | Off              |
|                               | Ripristina impostazioni di inst...  |                  |
|                               | Schermo                             |                  |
|                               | Mostra pattern                      |                  |
|                               | Tipo pattern                        |                  |
|                               | Nessun segnale a schermo            | Blu              |

**6** Modificare il rapporto d'aspetto se necessario


Proiettare immagini da un dispositivo collegato, quindi premere il tasto [Aspect] del telecomando. Ogni volta che si preme il tasto, viene visualizzato il nome dell'aspetto sulla schermata e il rapporto d'aspetto si modifica.

 Il formato non cambia quando nessuna immagine viene proiettata dal dispositivo collegato.

■ Eseguire la regolazione meccanica tramite Guida all'installazione della piastra di installazione

Utilizzare la schermata della guida per regolare la posizione dell'immagine.

1 Premere il tasto [Menu]




2 Selezionare **Guida all'installazione della piastra di installazione** dal menu **Installazione**


|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Oggetti utilizzati di freq... | Installazione                              |
| Immagine                      | Installazione fissa Off                    |
| I/O segnale                   | Test pattern                               |
| <b>Installazione</b>          | <b>Guida all'installazione della pi...</b> |
| Schermo                       | Installazione verticale No                 |
| Funzionamento                 | Proiezione Front./Capovolto                |
| Gestione                      | Correz. geometrica Correzione punto        |
| Rete                          | Zoom digitale                              |
| Memoria                       | Connetti ELPCB02 Off                       |
| ECO                           | Ricevitore remoto Off                      |
| Impostazioni iniziali/tu...   | ID del proiettore Off                      |
|                               | Tipo di schermo 16:9                       |
|                               | Modo alta quota Off                        |
|                               | Ripristina impostazioni di inst...         |
|                               | Schermo                                    |
|                               | Mostra pattern                             |
|                               | Tipo pattern                               |
|                               | Nessun segnale a schermo Blu               |

Sarà visualizzata la schermata della guida.


3 Ruotare la ghiera di regolazione ① nella guida di installazione per regolare l'oscillazione orizzontale




- 4** Ruotare la ghiera di regolazione **2** nella guida di installazione per regolare la rotazione orizzontale



- 5** Ruotare la ghiera di regolazione **3** nella guida di installazione per regolare l'inclinazione verticale




- 6** Allentare il bullone M4, quindi regolare lo scorrimento orizzontale




7

Allentare i bulloni M4 (x2), quindi regolare lo scorrimento in avanti/indietro



8

Allentare il bullone M6, quindi regolare lo scorrimento verticale



9


Stringere di nuovo le viti e i bulloni allentati ai passaggi 3 e 8

 **Avvertenza**

Stringere saldamente tutti i bulloni e le viti. In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e causare infortuni o danni materiali.

10

Regolare la messa a fuoco della posizione A nella figura di seguito



11

Una volta terminate le regolazioni, premere il tasto [Esc] del telecomando o del pannello di controllo per uscire dalla schermata della guida

Regolazione tramite i menu del proiettore




- È possibile salvare i valori regolati in **Memoria** dal menu **Correz. geometrica**.
- Prima di eseguire la regolazione, impostare il Tipo di schermo. Se si modifica il Tipo di schermo dopo aver eseguito le correzioni, queste saranno ripristinate.


Correzione arco

1

Premere il tasto [Menu]



Con il pannello di controllo



2

## Selezionare **Correz. geometrica** dal menu **Installazione**


|                               |                                     |                         |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Oggetti utilizzati di freq... | Installazione                       |                         |
| Immagine                      | Installazione fissa                 | Off                     |
| I/O segnale                   | Test pattern                        |                         |
| <b>Installazione</b>          | Guida all'installazione della pi... |                         |
| Schermo                       | Installazione verticale             | No                      |
| Funzionamento                 | Proiezione                          | Front./Capovolto        |
| Gestione                      | <b>Correz. geometrica</b>           | <b>Correzione punto</b> |
| Rete                          | Zoom digitale                       | ▼                       |
| Memoria                       | Connetti ELPCB02                    | Off                     |
| ECO                           | Ricevitore remoto                   | Off                     |
| Impostazioni iniziali/tu...   | ID del proiettore                   | Off                     |
|                               | Tipo di schermo                     | 16:9 ▼                  |
|                               | Modo alta quota                     | Off                     |
|                               | Ripristina impostazioni di inst...  |                         |
|                               | Schermo                             |                         |
|                               | Mostra pattern                      |                         |
|                               | Tipo pattern                        |                         |
|                               | Nessun segnale a schermo            | Blu                     |

3

## Selezionare **Correzione arco**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| [ Correz. geometrica ] | Indie. |
| H/V-Keystone           |        |
| Quick Corner           |        |
| ✓ Correzione arco      |        |
| Correzione punto       |        |
| Memoria                |        |

4 Selezionare il lato da correggere ed effettuare le regolazioni





Quando si raggiunge un intervallo non regolabile, sarà visualizzato il messaggio **Non si può più muovere.**

5 Una volta terminate le regolazioni, premere il tasto [Esc] del telecomando o del pannello di controllo per terminare la regolazione

Quick Corner

1 Premere il tasto [Menu]



2

## Selezionare **Correz. geometrica** dal menu **Installazione**


|                               |                                     |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Oggetti utilizzati di freq... | Installazione                       |                  |
| Immagine                      | Installazione fissa                 | Off              |
| I/O segnale                   | Test pattern                        |                  |
| Installazione                 | Guida all'installazione della pi... |                  |
| Schermo                       | Installazione verticale             | No               |
| Funzionamento                 | Proiezione                          | Front./Capovolto |
| Gestione                      | Correz. geometrica                  | Correzione punto |
| Rete                          | Zoom digitale                       | ▼                |
| Memoria                       | Connetti ELPCB02                    | Off              |
| ECO                           | Ricevitore remoto                   | Off              |
| Impostazioni iniziali/tu...   | ID del proiettore                   | Off              |
|                               | Tipo di schermo                     | 16:9 ▼           |
|                               | Modo alta quota                     | Off              |
|                               | Ripristina impostazioni di inst...  |                  |
|                               | Schermo                             |                  |
|                               | Mostra pattern                      |                  |
|                               | Tipo pattern                        |                  |
|                               | Nessun segnale a schermo            | Blu              |

3

## Selezionare **Quick Corner**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| [ Correz. geometrica ] | Indie. |
| H/V-Keystone           |        |
| ✓ Quick Corner         |        |
| Correzione arco        |        |
| Correzione punto       |        |
| Memoria                |        |

**4** Selezionare il lato da correggere ed effettuare le regolazioni





Quando si raggiunge un intervallo non regolabile, sarà visualizzato il messaggio **Non si può più muovere.**

 Durante la regolazione dei lati, premere i tasti [1], [3], [7] e [9] sul telecomando per selezionare il lato da regolare.

**5** Una volta terminate le regolazioni, premere il tasto [Esc] del telecomando o del pannello di controllo per terminare la regolazione

Correzione punto

**1** Premere il tasto [Menu]



2

## Selezionare **Correz. geometrica** dal menu **Installazione**

|                               |                                     |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Oggetti utilizzati di freq... | Installazione                       |                  |
| Immagine                      | Installazione fissa                 | Off              |
| I/O segnale                   | Test pattern                        |                  |
| Installazione                 | Guida all'installazione della pi... |                  |
| Schermo                       | Installazione verticale             | No               |
| Funzionamento                 | Proiezione                          | Front./Capovolto |
| Gestione                      | Correz. geometrica                  | Correzione punto |
| Rete                          | Zoom digitale                       | ▼                |
| Memoria                       | Connetti ELPCB02                    | Off              |
| ECO                           | Ricevitore remoto                   | Off              |
| Impostazioni iniziali/tu...   | ID del proiettore                   | Off              |
|                               | Tipo di schermo                     | 16:9 ▼           |
|                               | Modo alta quota                     | Off              |
|                               | Ripristina impostazioni di inst...  |                  |
|                               | Schermo                             |                  |
|                               | Mostra pattern                      |                  |
|                               | Tipo pattern                        |                  |
|                               | Nessun segnale a schermo            | Blu              |

3

## Selezionare **Correzione punto**



|                        |        |
|------------------------|--------|
| [ Correz. geometrica ] | Indie. |
| H/V-Keystone           |        |
| Quick Corner           |        |
| Correzione arco        |        |
| ✓ Correzione punto     |        |
| Memoria                |        |

4

## Selezionare **Correzione punto**, quindi selezionare il numero della griglia

|                      |        |
|----------------------|--------|
| [ Correzione punto ] | Indie. |
| 3x3                  |        |
| 5x5                  |        |
| ✓ 9x9                |        |
| 17x17                |        |

5 Selezionare i punti da correggere ed effettuare le regolazioni




 Se è difficile visualizzare la griglia, utilizzare **Colore pattern** per modificarne il colore.


6 Una volta terminate le regolazioni, premere il tasto [Esc] del telecomando o del pannello di controllo per terminare la regolazione

Montaggio dei coperchi


1 Fissare i coperchi del copripietra a parete sinistro




**2** Fissare i coperchi del copripiastra a parete destro



**3** Inserire il cappuccio terminale sulla piastra di impostazione



Se si ritiene che la scanalatura nel braccio non sia soddisfacente, incollare l'adesivo di mascheramento in dotazione.




### Montaggio di un cavo di sicurezza

Eeguire una delle seguenti misure di sicurezza se necessario.

- Installare un blocco antifurto disponibile in commercio


Far passare il blocco antifurto attraverso i punti di installazione del cavo di sicurezza sul proiettore e sulla piastra di installazione.



- Installare un cavo di sicurezza Kensington

Lo slot di sicurezza del prodotto è compatibile con il sistema di sicurezza Microsaver prodotto da Kensington. Per maggiori informazioni sul sistema di sicurezza Microsaver, vedere di seguito.

<http://www.kensington.com/>



## Funzione di impostazione batch

Dopo aver effettuato le impostazioni del menu di un proiettore, è possibile copiare le impostazioni sugli altri proiettori (funzione di impostazione batch). La funzione di impostazione batch è solo per i proiettori con lo stesso numero di modello.

Utilizzare uno dei seguenti metodi.

- Effettuare l'impostazione con una unità flash USB.
- Impostare collegando il computer e il proiettore con un cavo USB.
- Eseguire le impostazioni tramite Epson Projector Management.

Questa guida fornisce una spiegazione dei metodi con unità flash USB e con il cavo USB.

Per i dettagli su come eseguire le impostazioni tramite Epson Projector Management, consultare la *Guida operativa di Epson Projector Management*.



- Se non si desidera copiare le seguenti impostazioni, impostare **Batch Setup Range** su **Limitato**.
  - **Protetto da password**
  - **EDID** dal menu **I/O segnale**
  - Menu **Rete**
- Effettuare l'impostazione batch prima di regolare la posizione dei proiettori. La funzione di impostazione batch copia i valori di regolazione dell'immagine proiettata come ad esempio Correz. geometrica. Se si effettua l'impostazione batch dopo aver regolato la posizione dei proiettori, le regolazioni effettuate potrebbero cambiare.
- Utilizzando la funzione di impostazione batch, il Logo utente registrato viene copiato per altri proiettori. Non registrare informazioni riservate come Logo utente.



### Attenzione

L'esecuzione dell'impostazione batch è responsabilità dei clienti. In caso di errore di impostazione batch dovuto a un incidente, per esempio a interruzioni di corrente, errori di comunicazione e così via, il cliente è responsabile dei costi di riparazione.

## Impostare con una unità flash USB

Questa sezione spiega come effettuare l'impostazione batch con una unità flash USB.



- Utilizzare una unità flash USB con formattazione FAT.
- La funzione di impostazione batch non può essere utilizzata dalle unità flash USB con funzioni di protezione integrate. Utilizzare una unità flash USB con funzioni di protezione non integrate.
- La funzione di impostazione batch non può essere utilizzata da lettori di schede USB o dischi rigidi USB.

### ■ Salvataggio delle impostazioni sull'unità flash USB

- 1 Scollegare il cavo di alimentazione dal proiettore e controllare che tutti i suoi indicatori siano spenti

2

## Collegare l'unità flash USB alla porta USB-A del proiettore



- Collegare l'unità flash USB direttamente al proiettore. Se l'unità flash USB è collegata al proiettore tramite un hub USB, le impostazioni potrebbero non essere salvate correttamente.
- Collegare una unità flash USB. Se l'unità flash USB contiene dati diversi dal file di impostazione batch, le impostazioni potrebbero non essere salvate correttamente.

3

## Tenendo premuto il tasto [Esc] del telecomando o del pannello di controllo, collegare il cavo di alimentazione al proiettore

L'indicatore On/Standby e l'indicatore Status diventano blu e l'indicatore Laser e l'indicatore Temp diventano arancioni.

Quando si accendono tutti gli indicatori del proiettore, rilasciare il tasto [Esc].

On/Standby  

Status  

Laser  

Temp  

Quando tutti gli indicatori iniziano a lampeggiare, il file di impostazione batch viene scritto.



### Attenzione

- Non scollegare il cavo di alimentazione dal proiettore durante la scrittura del file. Se il cavo di alimentazione è scollegato, il proiettore potrebbe non avviarsi correttamente.
- Non scollegare l'unità flash USB dal proiettore durante la scrittura del file. Se l'unità flash USB è scollegata, il proiettore potrebbe non avviarsi correttamente.

Quando la scrittura viene completata normalmente, il proiettore si spegne e solo l'indicatore On/Standby rimane acceso in blu.

On/Standby  

Status  

Laser  

Temp  

Quando si spegne il proiettore, rimuovere l'unità flash USB.



- Il nome del file di impostazione batch è PJCONFDATA.bin. Per modificare il nome file, aggiungere testo dopo PJCONFDATA. Se si cambia la sezione PJCONFDATA del nome file, il proiettore potrebbe non essere in grado di riconoscere correttamente il file.
- Per il nome file è possibile utilizzare solo caratteri a un byte.

### ■ Copia delle impostazioni salvate su altri proiettori

**1** Scollegare il cavo di alimentazione dal proiettore e controllare che tutti i suoi indicatori siano spenti

**2** Collegare l'unità flash USB contenente il file di impostazione batch salvato alla porta USB-A del proiettore



Non memorizzare alcun dato sull'unità flash USB, eccetto il file di impostazione batch. Se l'unità flash USB contiene dati diversi dal file di impostazione batch, le impostazioni potrebbero non essere copiate correttamente.

**3** Tenendo premuto il tasto [Menu] del telecomando o del pannello di controllo, collegare il cavo di alimentazione al proiettore

L'indicatore On/Standby e l'indicatore Status diventano blu e l'indicatore Laser e l'indicatore Temp diventano arancioni.

Quando si accendono tutti gli indicatori del proiettore, rilasciare il tasto [Menu]. Gli indicatori si accendono per circa 75 secondi.

On/Standby  

Status  

Laser  

Temp  

Quando tutti gli indicatori iniziano a lampeggiare, le impostazioni vengono scritte.



#### Attenzione

- Non scollegare il cavo di alimentazione dal proiettore durante la scrittura delle impostazioni. Se il cavo di alimentazione è scollegato, il proiettore potrebbe non avviarsi correttamente.
- Non scollegare l'unità flash USB dal proiettore durante la scrittura delle impostazioni. Se l'unità flash USB è scollegata, il proiettore potrebbe non avviarsi correttamente.

Quando la scrittura viene completata normalmente, il proiettore si spegne e solo l'indicatore On/Standby rimane acceso in blu.

On/Standby  

Status  

Laser  

Temp  

Quando si spegne il proiettore, rimuovere l'unità flash USB.

## Impostare collegando il computer e il proiettore con un cavo USB



I seguenti sistemi operativi supportano la funzione di impostazione batch.

- Windows 7 e successivo
- OS X 10.11 e successivo

### ■ Salvataggio delle impostazioni su un computer

**1** Scollegare il cavo di alimentazione dal proiettore e controllare che tutti i suoi indicatori siano spenti

**2** Collegare la porta USB del computer alla porta USB-B1 del proiettore con un cavo USB

**3** Tenendo premuto il tasto [Esc] del telecomando o del pannello di controllo, collegare il cavo di alimentazione al proiettore

L'indicatore On/Standby e l'indicatore Status diventano blu e l'indicatore Laser e l'indicatore Temp diventano arancioni.

Quando si accendono tutti gli indicatori del proiettore, rilasciare il tasto [Esc].

On/Standby  

Status  

Laser  

Temp  

Il proiettore viene riconosciuto dal computer come disco rimovibile.

**4** Aprire il disco rimovibile e salvare il file di impostazione batch (PJCONFDATA.bin) sul computer



Per modificare il nome del file di impostazione batch, aggiungere il testo dopo PJCONFDATA. Se si cambia la sezione PJCONFDATA del nome file, il proiettore potrebbe non essere in grado di riconoscere correttamente il file. Per il nome file è possibile utilizzare solo caratteri a un byte.

5

Eseguire "Rimuovi dispositivo USB" sul computer, quindi scollegare il cavo USB



Se si usa un Mac, eseguire "Rimuovi EPSON\_PJ".

Il proiettore si spegne, e solo l'indicatore On/Standby rimane acceso in blu.

On/Standby  

Status  

Laser  

Temp  

### ■ Copia delle impostazioni salvate su altri proiettori

1

Scollegare il cavo di alimentazione dal proiettore e controllare che tutti i suoi indicatori siano spenti

2

Collegare la porta USB del computer alla porta USB-B1 del proiettore con un cavo USB

3

Tenendo premuto il tasto [Menu] del telecomando o del pannello di controllo, collegare il cavo di alimentazione al proiettore

L'indicatore On/Standby e l'indicatore Status diventano blu e l'indicatore Laser e l'indicatore Temp diventano arancioni.

Quando si accendono tutti gli indicatori del proiettore, rilasciare il tasto [Menu].

On/Standby  

Status  

Laser  

Temp  

Il proiettore viene riconosciuto dal computer come disco rimovibile.

4

Copiare il file di impostazione batch (PJCONFDATA.bin) salvato sul computer nella cartella principale del disco rimovibile



Non copiare file o cartelle diverse dal file di impostazione batch sul disco rimovibile.

5

Eseguire "Rimuovi dispositivo USB" sul computer, quindi scollegare il cavo USB



Se si usa un Mac, eseguire "Rimuovi EPSON\_PJ".

Quando tutti gli indicatori iniziano a lampeggiare, le impostazioni vengono scritte.



**Attenzione**

Non scollegare il cavo di alimentazione dal proiettore durante la scrittura delle impostazioni. Se il cavo di alimentazione è scollegato, il proiettore potrebbe non avviarsi correttamente.

Quando la scrittura viene completata normalmente, il proiettore si spegne e solo l'indicatore On/Standby rimane acceso in blu.

On/Standby 

Status 

Laser 


Temp 

In caso di errore di impostazione

| Verifica   | Soluzione  |
|--|--|
| <p>L'indicatore Laser e l'indicatore Temp lampeggiano rapidamente in arancione?</p> <p>On/Standby  <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Status  <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Laser  </p> <p>Temp  </p>   | <p>Il file di impostazione batch potrebbe essere danneggiato oppure l'unità flash USB o il cavo USB potrebbero non essere collegati correttamente. Scollegare l'unità flash USB o il cavo USB, disinserire e reinserire il cavo di alimentazione del proiettore e riprovare.</p> |
| <p>L'indicatore On/Standby e l'indicatore Status diventano blu e gli indicatori Laser e l'indicatore Temp lampeggiano rapidamente in arancione?</p> <p>On/Standby  </p> <p>Status  </p> <p>Laser  </p> <p>Temp  </p> | <p>La scrittura delle impostazioni potrebbe non essere riuscita e potrebbe essersi verificato un errore nel firmware del proiettore. Interrompere l'utilizzo del proiettore, scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica e contattare Epson per assistenza.</p>   |

## Installazione di vari proiettori (multiproiezione)

È possibile creare una lunga schermata orizzontale come immagine unificata proiettata da più proiettori.



Quando si esegue la multiproiezione, effettuare i collegamenti e le impostazioni necessarie nel seguente ordine.





Quando si imposta la multiproiezione, si consiglia di impostare **Funzionamento** > **Autospegnimento** su **Off** nel menu del proiettore.

- 1 Impostazione dell'ID del proiettore (☞ p.78)
- 2 Regolazione immagine multiproiezione (☞ p.80)

### Impostazione dell'ID del proiettore


1

Accendere il proiettore, quindi premere il tasto [Menu]



**2** Selezionare **ID del proiettore** dal menu **Installazione**

Quando si usa EB-755F/EB-750F, selezionare **ID del proiettore** dal menu **Multiproiezione**.




**3** Selezionare il numero ID per il proiettore



**4** Premere il tasto [Esc] per chiudere il menu


Ripetere i passaggi da 1 a 4 per i restanti proiettori.

**5** Puntare il telecomando verso il proiettore da utilizzare, quindi premere il tasto [ID]



Il numero di ID corrente viene visualizzato sulla schermata di proiezione.

- 6** Tenendo premuto il tasto [ID], premere il tasto con lo stesso numero dell'ID del proiettore che si desidera utilizzare



Vengono abilitate le operazioni del telecomando per il proiettore con l'ID selezionato.



- Quando l'**ID del proiettore** viene impostato su **Off**, è possibile azionare il proiettore con il telecomando indipendentemente dall'impostazione dell'ID selezionata utilizzando il telecomando.
- Quando l'ID del telecomando è impostato su 0, è possibile azionare tutti i proiettori indipendentemente dall'impostazione dell'ID del proiettore.
- L'uso di più telecomandi contemporaneamente può provocare problemi di funzionamento per via delle interferenze degli infrarossi.

## Regolazione dell'immagine in multiproiezione




Le immagini non sono stabili subito dopo l'accensione del proiettore. Una volta avviata la proiezione, attendere almeno 30 minuti prima di regolare l'immagine.



■ Quando si usa EB-755F/EB-750F

- 1** Accendere il proiettore

- 2** Premere il tasto [Color Mode] sul telecomando, quindi impostare Modo colore su **Multiproiezione**



- 3** Premere il tasto [Menu]



**4** Eseguire le impostazioni necessarie sul menu **Multiproiezione**



Per i dettagli sull'esecuzione delle impostazioni, consultare il *Manuale dell'utente*.

|  |   |
|--|---|
| <b>Unione bordi</b><br><b>Livello nero</b>                       | Regolare la sezione sovrapposta all'immagine per creare un'immagine continua.   |
| <b>Scala</b>   | Impostare l'ingrandimento e la posizione di unione dell'immagine.   |
| <b>Modalità luminosità</b>                                       | Regolare la luminosità dell'intera immagine. Selezionare <b>Personalizzato</b> , quindi regolare <b>Livello luminosità</b> in base al proiettore più scuro. |
| <b>Uniformità colore</b><br><b>Corr. colore</b><br><b>RGBCMY</b> | Regolare il colore dell'immagine per ciascun proiettore in modo che tutta l'immagine sembri uniforme.   |

**■** Quando si usa EB-725W/EB-735F/EB-720

**1** Accendere il proiettore

**2** Premere il tasto [Menu]



**3** Eseguire le impostazioni necessarie dai seguenti menu


Per i dettagli sull'esecuzione delle impostazioni, consultare il *Manuale dell'utente*.


|   |   |
|---|---|
| <b>Immagine - Modo colore</b><br>(Premere il tasto [Color Mode] sul telecomando per eseguire) | Selezionare la stessa voce per ciascun proiettore in modo che il colore dell'intera immagine appaia uniforme.   |
| <b>Funzionamento - Controllo luminosità sorgente luminosa - Modalità luminosità</b>           | Regolare la luminosità dell'intera immagine. Selezionare <b>Personalizzato</b> , quindi regolare <b>Livello luminosità</b> in base al proiettore più scuro. |
| <b>Gestione - Uniformità colore</b><br><b>Immagine - RGBCMY</b>                               | Regolare il colore dell'immagine per ciascun proiettore in modo che tutta l'immagine sembri uniforme.   |

## Elenco dei simboli per la sicurezza

La seguente tabella elenca il significato dei simboli di sicurezza etichettati sull'apparecchio.

| Simbolo   | Standard approvati                  | Significato   |
|---|-------------------------------------|---|
|    | IEC60417<br>N. 5007                 | Accensione<br>Per indicare il collegamento alla rete.   |
|    | IEC60417<br>N. 5008                 | Spegnimento<br>Per indicare la disconnessione dalla rete.   |
|    | IEC60417<br>N. 5009                 | Standby<br>Per identificare l'interruttore o la posizione dell'interruttore con il quale si accende parte dell'apparecchiatura per portarla in standby.   |
|    | ISO7000<br>N. 0434B<br>IEC3864-B3.1 | Attenzione<br>Per identificare una precauzione generale quando si usa il prodotto.  |
|   | IEC60417<br>N. 5041                 | Attenzione, superficie calda<br>Per indicare che l'elemento contrassegnato può essere caldo e deve essere toccato con cautela.  |
|  | IEC60417<br>N. 6042<br>ISO3864-B3.6 | Attenzione, rischio di scosse elettriche<br>Per identificare l'apparecchio che presenta rischio di scosse elettriche.   |
|  | IEC60417<br>N. 5957                 | Solo per uso interno<br>Per identificare le apparecchiature elettriche progettate principalmente per uso interno.   |
|  | IEC60417<br>N. 5926                 | Polarità del connettore di alimentazione CC<br>Per identificare i collegamenti positivi e negativi (la polarità) su parti dell'apparecchiatura a cui è possibile collegare un alimentatore CC.                            |
|  | ---                                 |   |
|  | IEC60417<br>N. 5001B                | Batteria, generale<br>Apparecchio alimentato a batteria. Per identificare un dispositivo, ad esempio un coperchio del vano batterie, o terminali del connettore.  |
|  | IEC60417<br>N. 5002                 | Posizionamento della batteria<br>Per identificare il vano batterie e il posizionamento delle batterie all'interno del vano batterie.  |
|  | ---                                 |   |
|  | IEC60417<br>N. 5019                 | Messa a terra di protezione<br>Per identificare i terminali da collegare ad un conduttore esterno per la protezione da scosse elettriche in caso di guasto o il terminale di un elettrodo di messa a terra di protezione. |

| Simbolo   | Standard approvati             | Significato  |
|---|--------------------------------|--|
|    | IEC60417<br>N. 5017            | Terra<br>Per identificare un terminale di terra (massa), nei casi in cui ⊕ non sia esplicitamente richiesto.   |
|    | IEC60417<br>N. 5032            | Corrente alternata<br>Per indicare che l'apparecchio è adatto solo per corrente alternata; per identificare i terminali pertinenti.                      |
|    | IEC60417<br>N. 5031            | Corrente diretta<br>Per indicare che l'apparecchio è adatto solo per corrente diretta; per identificare i terminali pertinenti.                          |
|    | IEC60417<br>N. 5172            | Apparecchio di Classe II<br>Per identificare l'apparecchio che soddisfa i requisiti di sicurezza per un apparecchio Classe II in conformità a IEC 61140. |
|    | ISO 3864                       | Divieto generale<br>Per identificare azioni o operazioni proibite.   |
|   | ISO 3864                       | Divieto di contatto<br>Per indicare lesioni che potrebbero verificarsi a seguito di contatto con una parte specifica dell'apparecchio.                   |
|  | ---                            | Non guardare mai nella finestra di proiezione quando il proiettore è acceso.   |
|  | ---                            | Per indicare che non si deve mai posizionare nulla sul proiettore.   |
|  | ISO3864<br>IEC60825-1          | Attenzione, radiazione laser<br>Per indicare che l'apparecchio dispone di un componente con radiazione laser.  |
|  | ISO 3864                       | Divieto di smontaggio<br>Per indicare il rischio di lesione, ad esempio di scosse elettriche, se si smonta l'apparecchio.                                |
|  | IEC60417<br>N. 5266            | Standby, standby parziale<br>Per indicare la parte dell'apparecchio in stato di standby.   |
|  | ISO3864<br>IEC60417<br>N. 5057 | Attenzione, parti in movimento<br>Per indicare che è necessario stare lontani dalle parti mobili in base alle norme di protezione.                       |
|  | IEC 60417-6056                 | Attenzione, pale in movimento<br>Per indicare che è necessario stare lontani dalle pale delle ventole in movimento in base alle norme di protezione.     |
|  | IEC 60417-6043                 | Attenzione, spigoli<br>Per indicare di non toccare spigoli acuminati del prodotto in base alle norme di protezione.                                      |
|  | --                             | Non guardare mai nella finestra di proiezione quando il proiettore è acceso.   |

| Simbolo   | Standard approvati             | Significato   |
|---|--------------------------------|---|
|  | ISO7010<br>N. W027<br>ISO 3864 | Avviso, emissione luminosa (UV, luce visibile, IR e così via)<br>Indica che bisogna stare attenti a non lesionare occhi o pelle quando ci si trova in prossimità di zone che emettono luce. |
|  | IEC60417<br>N. 5109            | Da non utilizzare in aree residenziali<br>Indica che l'apparecchiatura/il dispositivo elettrico non è adatto all'uso in un'area residenziale.   |

**Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of directive 2011/65/  
EU (RoHS)**

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Telephone: 81-266-52-3131

<http://www.epson.com/>

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azië building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

<http://www.epson.eu/>

## Avviso generale

Mac e OS X sono marchi commerciali di Apple Inc.

Microsoft e Windows sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

© 2020 Seiko Epson Corporation  
2020.05 413966500ITPDF